Bosch Recording Station Appliance



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	6
1.1	Verwendete Sicherheitssymbole	6
1.2	Installation/Konfiguration	6
1.3	Entsorgung	6
2	Einführung	7
2.1	Systembeschreibung	7
2.2	Stromversorgung	7
2.3	Virenscanner/Windows-Firewall	8
2.3.1	Virenscanner	8
2.3.2	Windows-Firewall einrichten	8
3	Konfigurations-Assistent	9
3.1	Konfigurations-Assistent starten	9
3.2	Lizenz-Aktivierung	10
3.3	Dialogfeld Lizenz aktivieren	11
3.4	Remote-Stationen konfigurieren	13
3.5	Benutzer einrichten	14
3.6	Zeitpläne einrichten	15
3.7	MPEG4/H.264 IP-Kameras automatisch anzeigen	16
3.8	MPEG4/H.264 IP-Kameras bearbeiten	17
3.9	Aufzeichnungseinstellungen der Kameras konfigurieren	19
4	Standard-Konfiguration	20
4.1	Aufzeichnungslaufwerke konfigurieren	20
4.2	IP-Kameras und Encoder	22
4.2.1	MPEG4/H.264 IP-Kameras automatisch anzeigen	23
4.2.2	MPEG4/H.264 IP-Kameras bearbeiten	24
4.2.3	MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren	26
4.2.4	Domekameras und Schwenk-/Neigekameras konfigurieren	29
4.2.5	JPEG IP-Kameras konfigurieren	32
4.3	Zeitpläne konfigurieren	35
4.4	Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren	37
4.4.1	Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren	37
4.4.2	Erweiterte Einstellungen der MPEG4/H.264 IP-Kameras	39
4.4.3	Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren	40
4.5	Eingänge und Ausgänge konfigurieren	42
4.5.1	Alarmsimulation konfigurieren	42
4.5.2	Virtuelle Eingänge konfigurieren	43
4.5.3	Geldautomaten konfigurieren	44
4.5.4	Foyerleser konfigurieren	46
4.5.5	Zeitsteuerung der Foyerleser konfigurieren	48
4.5.6	Eingänge von Gefahrenmeldeanlagen konfigurieren	49
4.5.7	Linienzustände den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)	50
4.5.8	Adressen den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)	51
4.5.9	Adressen den Eingängen zuordnen (Bosch G Series)	52

Bosch Recording Station Appliance		Inhaltsverzeichnis de 5
9	Hinweise für Wartung und Service	113
9.1	Durchzuführende Wartungsarbeiten	113
9.2	Software-Update	114
9.3	Störungsbeseitigung	114
10	Technische Daten	115
	Index	116

1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die relevanten Sicherheitshinweise im Hardware-Installationshandbuch. Das Hardware-Installationshandbuch finden Sie auf der Setup-DVD.

1.1 Verwendete Sicherheitssymbole

Die nachfolgende Darstellung von Sicherheitshinweisen ist zu beachten:



HINWEIS!

Weist auf Informationen hin, die direkt oder indirekt mit der Sicherheit des Personals oder mit dem Schutz von Eigentum in Zusammenhang stehen.

VORSICHT!

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

1.2 Installation/Konfiguration



HINWEIS!

Die Installation/Konfiguration der Bosch Recording Station sollte nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal ausgeführt werden.

1.3 Entsorgung



Entsorgung

Ihr Bosch-Produkt wurde entwickelt und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

In der Europäischen Union sind getrennte Sammelsysteme für gebrauchte elektrische und elektronische Produkte eingerichtet. Bitte entsorgen Sie diese Geräte bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

7

Einführung 2

2.1 **Systembeschreibung**

Die Bosch Recording Station ist eine Überwachungs-Software, mit dem Videobilder direkt von IP-Kameras vor Ort gespeichert werden können, um sie entfernungs- und standortunabhängig an jeden von Ihnen vorgesehenen Ort zu übertragen und auszuwerten. Die Anschaltung von analogen Kameras ist über Encoder möglich.

Die Bosch Recording Station kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. in Banken, großen Einzelhandelsketten, Bahnhöfen, Flugplätzen, Stadtzentren, Industrieanlagen sowie Behörden und Bürogebäuden.

Das System bietet erweiterte Leistungsmerkmale für die Anzeige, eine sehr hohe Flexibilität für die Aufzeichnung und einen schnellen und bequemen Zugriff auf Videobilder und Informationen. Bei Bedarf können Videobilder rund um die Uhr an jedem Standort weltweit abgerufen werden. Kommunikation und Zugriff auf die Bosch Recording Station erfolgen über das private oder öffentliche Netzwerk. Das System kann zu diesem Zweck mit zahlreichen Peripheriegeräten und -systemen verbunden werden.

Die aufgezeichneten Bilder können mit Such- und Navigationsfunktionen in der Baumstruktur mühelos wiedergegeben werden. Der Zugriff auf die Bilder kann lokal oder per Fernzugriff über ein Unternehmensnetzwerk oder das Internet erfolgen. Es können mehrere verschiedene Ansichten von Kameras gewählt werden. Schnelle, leistungsfähige Bildsuchfunktionen machen ein zeitaufwendiges manuelles Durchsuchen überflüssig. Zu den Funktionen zählen eine Suche nach Bildänderungen (Smart Motion Search) sowie die Suche nach Kriterien wie Kameranummer und Aufzeichnungsdatum und Aufzeichnungsuhrzeit.

Der Zugriff wird zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus über Benutzerberechtigungen kontrolliert. Ereignisse wie z. B. Anmeldung, Abmeldung, Statusänderungen, Bildübertragungen und Herunterfahren des Systems werden in einer Datenbank gespeichert. Integrierte Videoauthentifizierung verhindert, dass Bilder manipuliert werden können.

Zum Auslagern und Sichern von Bildern können verschiedene Speichergeräte verwendet werden, z. B. externe Disk-Arrays, RAID- und NAS-Geräte und externe Festplatten. Mit dem Konfigurationsassistenten ist die Neuinstallation schnell und einfach durchzuführen. An die seriellen Anschlüsse lassen sich u. a. Bosch-Alarmanlagen, Geldausgabeautomaten, Allegiant-Kreuzschienen und Foyerleser anschließen.

2.2 Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung am Standort stabil ist und innerhalb der für das Gerät spezifizierten Spannungswerte liegt.

Als elektronisches Gerät reagiert das System empfindlich auf plötzlich auftretende Spannungsspitzen, Spannungsabfall oder Spannungsausfall.

Zur Vermeidung von Schäden an den elektronischen Bauteilen, zur Vermeidung von Datenverlust und zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebes wird der Einbau einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung USV empfohlen.

Abhängig von der Stabilität des Leitungsnetzes werden folgende USV empfohlen:

- Leitungsnetze mit Spannungsspitzen und Spannungsausfall: Die Verwendung einer Offline-USV ist ausreichend.
- Leitungsnetze mit Spannungsspitzen, Spannungsausfall und Spannungsabfall: Die Verwendung einer Online-USV wird empfohlen.

Für 1 System wird eine USV mit mindestens 300 VA benötigt. Werden Zusatzgeräte (z. B. Monitore, Subsysteme) mit abgesichert, ist die Leistung der USV entsprechend zu erhöhen.

2.3 Virenscanner/Windows-Firewall



HINWEIS!

Zum Schutz vor Computerviren, Computerwürmern und Trojanern empfehlen wir einen Virenscanner und eine Firewall zu installieren.

2.3.1 Virenscanner

Verwenden Sie immer den aktuellsten Virenscanner.

Hinweis:

- Der Virenscanner kann die Performance des Systems beeinträchtigen.
- Der Echtzeitvirenscanner muss aktiviert sein, um einen ausreichenden Schutz gegen Viren zu gewährleisten.
- Alle Partitionen auf der Festplatte, die gespeicherte Bilder enthalten, sollen vom Scanvorgang ausgeschlossen werden, sofern dies möglich ist.
- Der Scanvorgang der C-Platte soll zeitgesteuert erfolgen, sofern dies möglich ist. Wir empfehlen einen wöchentlichen Scanvorgang. Beim Scanvorgang der C-Platte sinkt die Performance des Systems merklich und somit die Bildwiederhol- und Bildspeicherrate.
 Ein Verlust einzelner Bilder kann nicht ausgeschlossen werden.
- Wechsellaufwerke, z. B. USB-Speicherstifte, USB-Laufwerke, CD-/DVD-Laufwerke und Diskettenlaufwerke müssen beim Einstecken manuell überprüft werden, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.

2.3.2 Windows-Firewall einrichten

Die Windows-Firewall ist ab Werk abgeschaltet. Sollte die Windows-Firewall aktiviert sein, müssen in der Windows-Firewall die folgenden Ausnahmen hinzugefügt und markiert sein:

Bosch Recording Station		
Ausnahmen in den Windows-Firewall-Einstellungen		
ConnectionServer.exe		
DBServer.exe		
DiBosExplorer.exe		
DomeCameraUnit.exe		
DVRServiceShimWrapper.exe		
JobServer.exe		
Parametrierung.exe		
VCSModule.exe		
VSDKPluginModule.exe		
DCOM (TCP) Port 135		
DCOM (UDP) Port 135		
Remote Configuration (TCP) Port 8080		

3 Konfigurations-Assistent

Verwenden Sie zur Installation der Bosch Recording Station die beiliegende Schnellstartanleitung.

Die Schnellstartanleitung gibt Ihnen Hinweise zu den Installationsvoraussetzungen und eine ausführliche Beschreibung zur Erstinstallation mit Hilfe des Konfigurations-Assistenten.

3.1 Konfigurations-Assistent starten

Der Konfigurations-Assistent wird beim ersten Start der Bosch Recording Station-Software angezeigt.



Der Konfigurations-Assistent erlaubt die Suche nach IP-Kameras im Netzwerk und das Zuweisen von Kamerazeitplänen und Aufzeichnungseinstellungen.

Hinweis:


Ein Laden von DiBos-Konfigurationen ist nicht möglich.

1	Laden	Lädt eine bestehende Konfigurationsdatei (.prm-Datei).	
		Hinweis:	
		Um eine bereits vorhandene Bosch Recording Station-	
		Konfigurationsdatei zu laden, klicken Sie auf Start , klicken	
		Sie mit der rechten Taste auf Bosch Recording Station, und	
		dann auf Ausführen als Administrator.	
2	Weiter >	Startet den Konfigurations-Assistenten. Der Konfigurations-	
		Assistent erlaubt die Suche nach IP-Kameras im Netzwerk	
		und das Zuweisen von Kamerazeitplänen und	

- | V1 | 2011.10

3.2 Lizenz-Aktivierung

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld Lizenz-Aktivierung



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit Lizenzen zu aktivieren.


1	Rekorder	Wählen Sie Rekorder aus.
2	Lizenz:	Zeigt das Lizenzpaket an, das aktiviert wird.
		Note:
		Eine Lizenz für 8 Kameras ist standardmäßig aktiviert.
		Die Lizenz wird nicht in der Liste Aktivierte Pakete:
		angezeigt. Wenn Sie mehr Lizenzpakete benötigen, können
		Sie diese in diesem Dialogfeld aktivieren.
3	Aktivieren	Öffnet ein Dialogfeld zum Aktivieren des Lizenzpaketes (siehe
		Abschnitt 4.16.1 Dialogfeld Lizenz aktivieren).
4	Aktivierte Pakete:	Zeigt eine Auflistung der aktivierten Lizenzpakete.
5	Weiter >	Zeigt das nächste Dialogfeld des Konfigurations-Assistenten
		an.

3.3 Dialogfeld Lizenz aktivieren

Menue **Software-Lizenzen** > Dialogfeld **Lizenz-Aktivierung** > Lizenz auswählen > Schaltfläche **Aktivieren...**

oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld **Lizenz-Aktivierung** > Lizenz auswählen > Schaltfläche **Aktivieren...**



In diesem Dialogfeld können Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel eintragen, um ein Lizenzpaket zu aktivieren.

Hinweis:

Falls Ihre Computer-Hardware keine eindeutige Computer-Signatur liefert, können Sie einen Dongle mit einer festen Dongle-ID erwerben.

Bereits lizensierte Pakete müssen auf die Dongle-ID übertragen werden. Kontaktieren Sie dazu den Technischen Kundendienst von Bosch Sicherheitssysteme.

Der Dongle beinhaltet nicht die Lizenz selbst. Die Aktivierung mit Hilfe eines Lizenz-Aktivierungsschlüssel ist weiterhin nötig.

Sie besitzen eine Autorisierungsnummer und benötigen einen Lizenz-Aktivierungsschlüsssel:

- 1. Notieren Sie sich die Computer-Signatur, oder kopieren Sie die Computer-Signatur, und fügen Sie diese in eine Textdatei ein.
- 2. Geben Sie auf einen Computer mit Internet-Zugang folgende URL im Browser ein: https://activation.boschsecurity.com

Sie gelangen in den Bosch License Manager.

Folgen Sie den Anweisungen, um den Lizenz-Aktivierungsschlüssel abzurufen. Notieren Sie sich den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, oder kopieren Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, und fügen Sie diesen in eine Textdatei ein.

- | V1 | 2011.10


3. In der Bosch Recording Station-Konfiguration, geben Sie im Dialogfeld **Lizenz aktivieren** den vom Bosch Lizenz-Manager abgerufenen Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein, und klicken Sie dann auf **Aktivieren**. Das Lizenz-Paket wird aktiviert.

Hinweis:

Bewahren Sie Autorisierungsnummer, Computer-Signatur und Aktivierungsschlüssel für mögliche technische Anfragen auf.

3.4 Remote-Stationen konfigurieren

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld **Remote-Stationen**




In diesem Dialogfeld legen Sie Remote-Stationen an.

1	Neu	Legt eine neue Remote-Station an.
2	Name:	Geben Sie einen Namen für die Remote-Station ein.
3	Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse der Remote-Station oder den Rechnernamen ein.
		Legen Sie bei Bedarf weitere Remote-Stationen an.
4	Weiter >	Zeigt das nächste Dialogfeld des Konfigurations-Assistenten an.

3.5 Benutzer einrichten

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld Benutzer



Bei einer Erstinstallation werden automatisch 3 Berechtigungsstufen und 3 Benutzer angelegt. Diese können nicht gelöscht werden.

1	Administrator	Besitzt alle Rechte bezüglich Bedienung und Konfiguration des System.
2	Erweiterter Benutzer	Besitzt alle Rechte bezüglich der Bedienung des System. Er besitzt keine Rechte für die Konfiguration des Systems. Eine Ausnahme ist das Recht einen Benutzer mit der Berechtigung
		Normaler Benutzer anzulegen.
3	Normaler Benutzer	Besitzt alle Rechte bezüglich Bedienung des System. Er besitzt keine Rechte für die Konfiguration.
4	Weiter >	Zeigt das nächste Dialogfeld des Konfigurations-Assistenten an.

Gehen Sie beim Anlegen eines neuen Benutzers wie folgt vor:


- Legen Sie einen neuen Benutzer an, indem Sie in der entsprechenden Berechtigung Name: und Passwort: eingeben. Notieren Sie sich den Namen und das Passwort, Sie benötigen es anschließend bei der Anmeldung.
- 2. Geben Sie unter Passwort wiederholen: das Passwort noch einmal ein.
- 3. Klicken Sie auf **Weiter >**, um die nächste Seite des Assistenten aufzurufen oder auf **Fertig stellen**, um die Eingaben zu übernehmen und den Assistenten zu beenden.

Hinweis:

Standardmäßig wird für die Berechtigungsstufen kein Passwort vergeben.

3.6 Zeitpläne einrichten

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld Zeitpläne




Die Zuweisung der Zeitpläne erfolgt mit dem Mauszeiger in einem grafischen Zeitplaner. Es stehen 3 Zeitpläne zur Auswahl. Diese Zeitpläne können jedem Tag der Woche zugewiesen werden. Die Zeitpläne werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.

1	Zeitpläne	Wählen Sie den Zeitplan aus, welchen Sie einem Tag	
		zuweisen möchten.	
2	Montag - Sonntag	Für jeden Tag sind individuelle Zeiten möglich.	
3	Grafischer Zeitplaner	Bewegen Sie den Mauszeiger in den grafischen Zeitplaner.	
		Ein Klicken mit der linken Maustaste markiert eine Zelle. Das	
		Aufziehen eines Rechtecks bei gedrückter linker Maustaste	
		markiert einen zeitlichen Bereich. Alle ausgewählten Zellen	
		erhalten die Farbe des ausgewählten Zeitplans. Um markierte	
		Zellen im grafischen Zeitplaner zu ändern, wählen Sie einen	
		anderen Zeitplan aus und überschreiben die bereits	
		markierte Zelle.	
4	Weiter >	Zeigt das nächste Dialogfeld des Konfigurations-Assistenten	
		an.	

3.7 MPEG4/H.264 IP-Kameras automatisch anzeigen

Menue IP-Kameras und Encoder > Netzwerk durchsuchen... oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld IP-Kameras hinzufügen




In diesem Dialogfeld werden alle im System befindlichen MPEG4/H.264-IP-Kameras angezeigt.

1		Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Kameras, die Sie der Bosch Recording Station hinzufügen möchten.
2	Erneut suchen	Durchsucht das Netzwerk auf MPEG4/H.264-IP-Kameras.
3	Weiter >	Übernimmt die Eingaben und zeigt das nächste Dialogfeld an.

3.8 MPEG4/H.264 IP-Kameras bearbeiten

Menue IP-Kameras und Encoder > Netzwerk durchsuchen... > Weiter > oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld Kameraeinstellungen




In diesem Dialogfeld werden den MPEG4/H.264-IP-Kameras bestimmte Eigenschaften zugewiesen, z. B. Bewegungserkennung und Referenzbildvergleich.

1	Name (in Bosch	Wählen Sie in der Übersicht die Kamera aus, und geben Sie	
	Recording Station):	den Namen der Kamera ein. Dieser Name wird in der Bosch	
		Recording Station als Kameraname angezeigt.	
		Hinweis:	
		Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.	
2	Beschreibung:	Zeigt den Typ der IP-Kamera an.	
3	IP-Adresse:	Zeigt die IP-Adresse der IP-Kamera an.	
4	Kanal:	Zeigt den Kanal der IP-Kamera an.	
5	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den MPEG4/	
6	Passwort:	H.264-Geräten ein, die diese zur Anmeldung benötigen (z.B.	
		wenn Benutzername und Passwort im MPEG4/H.264-Gerät	
		konfiguriert ist).	
		Hinweis:	
		Wählen Sie den Benutzernamen Service , wenn für das	
		MPEG4/H.264-Gerät ein Service-Passwort vergeben wurde.	
		Geben Sie das dazu gehörige Passwort ein.	
7	Live-Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus	
		(Stream 1 oder Stream 2), der für die Livebildansicht	
		verwendet wird.	
		Hinweis:	
		Wenn die Kamera nur einen Stream liefert, dann ist Stream 2	
		nicht auswählbar.	

8	Sensorik:	Aktivieren Sie die Bewegungserkennung und/oder den Referenzbildvergleich des MPEG4/H.264-Gerätes. Hinweis: Die Bewegungserkennung und der Referenzbildvergleich muss auch im MPEG4/H.264-Gerät aktiviert sein. Im Menue Alarmbearbeitung erscheint im Bereich Trigger der Name des MPEG4/H.264-Gerätes. Der Trigger kann z. B. zur Steuerung der Aufzeichnung ausgewählt werden. Sie müssen dazu einen entsprechenden Job auswählen.
9		Verändert die Reihenfolge der Kameras in der Übersicht und in der Konfiguration und Bedienoberfläche.
10	Weiter >	Übernimmt die Eingaben und zeigt das nächste Dialogfeld an.

3.9 Aufzeichnungseinstellungen der Kameras konfigurieren

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld **Aufzeichnungseinstellungen**



In diesem Dialogfeld legen Sie die Daueraufzeichnung für jede Kamera fest.

1		Zeigt die Kameras an, die der Bosch Recording Station
		zugewiesen sind.
		Wählen Sie in der Übersicht die Kamera aus.
		Hinweis:
		Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.
2	Tag:	Nehmen Sie die Einstellung vor, die für eine
	Nacht:	Daueraufzeichnung verwendet werden. Wählen Sie dazu für
	Wochenende:	jeden Zeitplan einen Stream aus.
3	Fertig stellen	Übernimmt die Einstellungen und beendet den Assistenten.

4 Standard-Konfiguration

Mit der Standard-Konfiguration können Sie das System komplexeren Anforderungen und Kundenwünschen anpassen als mit dem Konfigurationsassistenten.

Gehen Sie im Konfigurationsbaum von oben nach unten vor, indem Sie die einzelnen Menuepunkte anklicken und die entsprechenden Eingaben vornehmen.


Ein Wechsel von der Standard-Konfiguration in den Konfigurationsassistenten ist nicht möglich.

VORSICHT!

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam die Konfiguration auf externe Datenträger zu speichern.

4.1 Aufzeichnungslaufwerke konfigurieren

Menue Aufzeichnungslaufwerke



In diesem Dialogfeld erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Festplatten und Netzlaufwerke.


1		Das Listenfeld enthält alle Festplatten und Netzlaufwerke, die
-		dem System bekannt sind. Es werden jeweils die
		-
		Gesamtgröße, der freie Speicherplatz und der belegte
		Speicherplatz in MByte anzeigt.
		Die aufgeführten Laufwerke können aktiviert und deaktiviert
		werden.
		Aktivieren Sie das Laufwerk durch Anklicken des
		Kontrollkästchens.
		☑ [■] D:\ Das Laufwerk ist aktiviert
		D=D:\ Das Laufwerk ist nicht aktiviert.
2	Neues Netzlaufwerk	Fügt ein neues Netzlaufwerk hinzu.

3	Netzlaufwerk trennen	Trennt die Verbindung zu einem Netzlaufwerk. Wählen Sie
		dazu das Laufwerk aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
4	Aktualisieren	Wird ein zusätzliches Netzlaufwerk während der Konfiguration in Betrieb genommen, kann dieses durch
		Anklicken von Aktualisieren in das Listenfeld übernommen werden.
5	Ausgewählte	Zeigt für die aktivierten Netzlaufwerke die Gesamtgröße des
	Laufwerke	Speicherplatzes, den freien Speicherplatz und den belegten
		Speicherplatz in MByte an.
6	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

22

4.2 IP-Kameras und Encoder

Menue IP-Kameras und Encoder



In diesem Dialogfeld erhalten Sie eine Übersicht der konfigurierten Netzwerk-Komponenten (IP-Kameras).

Hinweis:

Max. 64 IP-Kameras können konfiguriert werden. Die Kameras müssen über Software-Lizenzen aktiviert werden (siehe *Abschnitt 4.16.1 Dialogfeld Lizenz aktivieren*).


1	Netzwerk durchsuchen	Angeschlossene MPEG4/H.264-IP-Kameras werden vom System automatisch erkannt. Der Netzwerk-Scan durchsucht das Netzwerk auf vorhandene IP-Kameras. Die IP-Kameras selbst können in der Bosch Recording Station nicht konfiguriert werden. Die IP-Kameras müssen zuvor z. B. mit dem entsprechenden Tool (z. B. BVIP-Configuration Manager) konfiguriert werden
2	Hinzufügen	Fügt MPEG4/H.264-IP-Kameras oder JPEG-IP-Kameras hinzu.
3	Ändern	Ändert die Einstellungen vorhandener IP-Kameras.
4	Entfernen	Entfernt IP-Kameras aus der Konfiguration.
5	Übernehmen	Speichert die Eingaben. Das Menue bleibt geöffnet
6	Verwerfen	Setzt alle Eingaben im Menue auf den letzten gespeicherten Stand zurück.
7	Beenden	Beendet die Konfiguration.

4.2.1 MPEG4/H.264 IP-Kameras automatisch anzeigen

Menue IP-Kameras und Encoder > Netzwerk durchsuchen...

oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld IP-Kameras hinzufügen




In diesem Dialogfeld werden alle im System befindlichen MPEG4/H.264-IP-Kameras angezeigt.

1		Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Kameras, die Sie der
		Bosch Recording Station hinzufügen möchten.
2	Erneut suchen	Durchsucht das Netzwerk auf MPEG4/H.264-IP-Kameras.
3	Weiter >	Übernimmt die Eingaben und zeigt das nächste Dialogfeld an.

4.2.2 MPEG4/H.264 IP-Kameras bearbeiten

Menue IP-Kameras und Encoder > Netzwerk durchsuchen... > Weiter > oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld Kameraeinstellungen




In diesem Dialogfeld werden den MPEG4/H.264-IP-Kameras bestimmte Eigenschaften zugewiesen, z. B. Bewegungserkennung und Referenzbildvergleich.

1	Name (in Bosch	Geben Sie den Namen der IP-Kamera ein. Dieser Name wird
	Recording Station):	in der Bosch Recording Station als Kameraname angezeigt.
2	Beschreibung:	Zeigt den Typ der IP-Kamera an.
3	IP-Adresse:	Zeigt die IP-Adresse der IP-Kamera an.
4	Kanal:	Zeigt den Kanal der IP-Kamera an.
5	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den MPEG4/
6	Passwort:	H.264-Geräten ein, die diese zur Anmeldung benötigen (z. B. wenn Benutzername und Passwort im MPEG4/H.264-Gerät konfiguriert ist). Hinweis: Wählen Sie den Benutzernamen Service, wenn für das MPEG4/H.264-Gerät ein Service-Passwort vergeben wurde. Geben Sie das dazu gehörige Passwort ein.
7	Live-Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus (Stream 1 oder Stream 2), der für die Livebildansicht verwendet wird. Hinweis: Wenn die Kamera nur einen Stream liefert, dann ist Stream 2 nicht auswählbar.

8	Sensorik:	Aktivieren Sie die Bewegungserkennung und/oder den Referenzbildvergleich des MPEG4/H.264-Gerätes.
		Hinweis:
		Die Bewegungserkennung und der Referenzbildvergleich
		muss auch im MPEG4/H.264-Gerät aktiviert sein.
		- Im Menue Alarmbearbeitung erscheint im Bereich
		Trigger der Name des MPEG4/H.264-Gerätes. Der
		Trigger kann z.B. zur Steuerung der Aufzeichnung
		ausgewählt werden. Sie müssen dazu einen
		entsprechenden Job auswählen.
9		Verändert die Reihenfolge der Kameras in der Übersicht.
10	Weiter >	Übernimmt die Eingaben und zeigt das nächste Dialogfeld an.

4.2.3 MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren

Menue IP-Kameras und Encoder > Bereich MPEG4/H.264 IP-Kameras > Schaltfläche Ändern > Registerkarte Allgemeine Einstellungen



In diesem Menue können nur MPEG4/H.264-Geräte konfiguriert werden, bei denen MPEG4/H.264-Bilder abgerufen werden können (z. B. Dinion IP, VIPX 1600). Je nach Modell können maximal 64 Netzwerkgeräte (JPEG-Kameras und MPEG4/H.264-Geräte) angeschlossen werden.

1	Kameraeigenschaften	
_	Kameraeigenschaften	
	Gerätetyp:	Wählen Sie das entsprechende MPEG4/H.264-Gerät aus.
	IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse des MPEG4/H.264-Gerätes ein.
	Kanal:	Wählen Sie den Kanal des MPEG4/H.264-Gerätes aus.
	Name:	Geben Sie den Namen des MPEG4/H.264-Gerätes ein. Der
		Name ist frei wählbar.
	Live-Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus
		(Stream 1 oder Stream 2), der für die Livebildansicht
		verwendet wird.
	Sensorik:	Aktivieren Sie die Bewegungserkennung und/oder den
		Referenzbildvergleich des MPEG4/H.264-Gerätes.
		Hinweis:
		– Die Bewegungserkennung und der Referenzbildvergleich
		muss auch im MPEG4/H.264-Gerät aktiviert sein.
		- Im Menue Alarmbearbeitung erscheint im Bereich
		Trigger der Name des MPEG4/H.264-Gerätes. Der
		Trigger kann z.B. zur Steuerung der Aufzeichnung
		ausgewählt werden. Sie müssen dazu einen
		entsprechenden Job auswählen.


	Zeitpläne	Wählen Sie die Zeitpläne aus, in denen der
		Referenzbildvergleich durchgeführt wird.
	Anzeigen	Zeigt das Livebild des ausgewählten MPEG4/H.264-Gerätes
	<u>-</u>	an, wenn die Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
	Konfigurieren	Zeigt die Konfiguration des ausgewählten MPEG4/H.264-
	Komigurieren	Gerätes in einem Browser-Fenster an.
2	Kamaraanmaldung	derates in emeni Browser i enster an.
	Kameraanmeldung	
	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den MPEG4/
	Passwort:	H.264-Geräten ein, die diese zur Anmeldung benötigen (z.B.
		wenn Benutzername und Passwort im MPEG4/H.264-Gerät
		konfiguriert ist).
		Hinweis:
		Wählen Sie den Benutzernamen Service , wenn für das
		MPEG4/H.264-Gerät ein Service-Passwort vergeben wurde.
		Geben Sie das dazu gehörige Passwort ein.
3	Alarmeingang	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn durch Auslösung
	aktivieren	des Eingangs am MPEG4/H.264-Gerät die Bosch Recording
		Station gesteuert werden soll. Hinweis:
		Abhängig vom Typ des IP-Gerätes (z. B. VIP X1600) kann
		mehr als 1 Alarmeingang konfiguriert werden. Wählen Sie
		dazu unter Nr.: den Alarmeingang des MPEG4/H.264-Gerätes
		aus und aktivieren Sie für diesen Alarmeingang das
		Kontrollkästchen Alarmeingang aktivieren.
	Name:	Geben Sie den Namen des Alarmeinganges ein. Der Name ist
	ivaiie.	frei wählbar.
	Nr.:	Wählen Sie den Alarmeingang des ausgewählten MPEG4/
	IVI	H.264-Gerätes aus.
4	Relais aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Relaisausgang
_	Relais aktivieren	des MPEG4/H.264-Gerätes vom der Bosch Recording Station
		gesteuert werden soll.
		Hinweis:
		Abhängig vom Typ des IP-Gerätes (z. B. VIP X1600) kann
		mehr als 1 Relaisausgang konfiguriert werden. Wählen Sie
		dazu unter Nr.: den Relaisausgang des MPEG4/H.264-Gerätes
		aus und aktivieren Sie für diesen Relaisausgang das
		Kontrollkästchen Relais aktivieren.
	Name:	Geben Sie den Namen des Relaisausgangs ein. Der Name ist
		frei wählbar.
	Nr.:	Wählen Sie den Relaisausgang des ausgewählten MPEG4/
		H.264-Gerätes aus.
5	Audioeingang	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Audioeingang
	aktivieren	des MPEG4/H.264-Gerätes verwendet werden soll.
	Name:	Geben Sie den Namen des Audioeinganges ein.

	Nr.:	Wählen Sie den Audioeingang des ausgewählten MPEG4/
		H.264-Gerätes aus.
6	ок	Übernimmt die Eingaben.

4.2.4 Domekameras und Schwenk-/Neigekameras konfigurieren

Menue IP-Kameras und Encoder > Bereich MPEG4/H.264 IP-Kameras > Schaltfläche Ändern

> Registerkarte Domeeinstellungen



Nehmen Sie bei Bedarf für jede Kamera die Einstellung vor.

1	Domeeinstellungen	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn es sich bei der Kamera um eine Domekamera oder Schwenk-/Neigekamera
		handelt.

Schnittstellen-Einstellungen vornehmen

3	Schnittstelle	Die Schnittstellen-Einstellungen müssen als erstes vorgenommen werden. Erst anschließend können weitere Domeeinstellungen erfolgen
	Anschluß:	Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie die Schnittstelle aus (VCSCom = serieller RS232-Port des Encoders).
	Einstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Nehmen Sie die Einstellung der VCSCom-Schnittstelle vor (Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits, Parität usw.). Die Einstellungen sind vom Kameratyp abhängig. JVC: 9600/8/1/even
		Panasonic: 9600/8/1/none (am Panasonic-Dome muss zusätzlich die Bitrate manuell eingestellt werden) Pelco: 2400/8/1/none Bosch-Domes: Die Einstellungen des Dome sind zu übernehmen.

Protokoll:	Wählen Sie das Protokoll in Abhängigkeit der
	angeschlossenen Kamera aus.
Kameraadresse:	Geben Sie die Adresse der Kamera ein. Die Adresse ist in der
	Kamera eingestellt.

Kamerapositionen speichern

Sie können Positionen von Domekameras und Schwenk-/Neigekameras festlegen, auf die Sie immer wieder automatisch oder manuell schwenken können. Der Bediener kann im Livebild diese Positionen schnell auswählen, sofern diese für seine Berechtigung freigegeben sind. Eine automatische Ansteuerung bei Eintreten eines Ereignisses ist ebenfalls möglich. Um eine neue Position zu speichern gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie eine freie ID aus.
- Schwenken Sie die Kamera in die gewünschte Position und zoomen Sie das Bild bei Bedarf.
- Speichern Sie den Vorgang.

4	Gespeicherte Positionen	
	ID Name	Klicken Sie neben dem Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen Sie eine noch nicht belegte Nummer aus, wenn Sie eine Position neu speichern möchten oder wählen Sie eine bereits gespeicherte Position aus, um diese zu ändern. Hinweis:
		Bei Auswahl dieses Namens durch den Bediener fährt die Kamera automatisch diese Kameraposition an.
	Schwenken / Zoomen	Schwenken von Kameras: Bewegen Sie den Mauszeiger in das Kamerabild bis der Richtungspfeil in die Richtung deutet, in welche Sie die Kamera schwenken möchten. Drücken Sie anschließend die linke Maustaste. Die Kamera schwenkt in Richtung des Pfeils, wobei die Geschwindigkeit zunimmt, je weiter Sie den Pfeil (bei gedrückter Maustaste) nach außen bewegen. Zoomen von Kameras: Bewegen Sie den Mauszeiger in die Mitte des Kamerabildes bis eine Lupe mit einem Plus- oder Minuszeichen erscheint. Mit einem Klicken der linken Maustaste kann die Kamera gezoomt werden. Lupe mit Pluszeichen: Kamera fährt näher an das Objekt heran. Lupe mit Minuszeichen: Kamera fährt vom Objekt weg.
	Speichern	Zur Speicherung der Positionen klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Geben Sie einen sinnvollen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe. Hinweis: Bei der Speicherung muss bei einigen Domekameras Blende und Fokus eingestellt werden. Eine Abfrage dazu erfolgt beim Speichervorgang.

Anzeigen	Wählen Sie zur Überprüfung eine gespeicherte Position aus
	und klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Kamera fährt auf die gespeicherte Position.
Löschen	Wählen Sie eine gespeicherte Position aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.

Makros (Steuerbefehle) über Kommandozeile eingeben

Hier können Sie über eine Kommandozeile verschiedene Makros (Steuerbefehle) von Domekameras, Schwenk-/Neigekameras oder Kreuzschienen festlegen. Diese Makros können manuell oder automatisch aufgerufen werden. Welche Makros möglich sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der jeweiligen Kamera oder Kreuzschiene. Der Bediener kann im Livebild diese Makros schnell auswählen, sofern diese für seine Berechtigung freigegeben sind.

5	Kamerakommandozeil	
	е	
	Kamerakommandozeile Display main menu ON 47 0001 Senden Speichern Löschen	Erste Zeile: Die Liste enthält voreingestellte Makros (Steuerbefehle). Wählen Sie das Makro aus. Mittlere Zeile (Kommandozeile): Zeigt das Makro an, das Sie in der ersten Zeile ausgewählt haben. Alternativ dazu besteht in dieser Zeile die Möglichkeit ein neues Makro anzulegen, wenn Sie dieses nicht im Listenfeld der ersten Zeile finden.
		Unterste Zeile: Weisen Sie dem Makro eine freie Nummer zu.
	Speichern	Zur Speicherung klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Geben Sie einen sinnvollen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe. Eine Meldung bestätigt die Speicherung. Hinweis:
		Das Makro steht dem Bediener auf der Bedienoberfläche zur Verfügung.
	Senden	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Makro zu überprüfen.
	Löschen	Das gespeicherte Makro wird gelöscht.

Kamerasteuerung

Für jede Kamera können Fokus und Blende eingestellt werden

Ī	6	Blende und Fokus	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
			Stellen Sie Blende und Fokus ein.


Eingaben übernehmen

7	ОК	Übernimmt die Eingaben.

32

4.2.5 JPEG IP-Kameras konfigurieren

Menue IP-Kameras und Encoder > Bereich JPEG IP-Kameras > Schaltfläche Ändern



In diesem Menue können nur solche Kameras konfiguriert werden, bei denen JPEG-Bilder über das HTTP- oder TFTP-Protokoll abrufbar sind. Maximal 64 Netzwerkgeräte (JPEG-Kameras und MPEG4/H.264-Geräte) sind anschließbar.

1	Adresse:	Geben Sie die Adresse (URL) der Kamera und den Befehl zum
		Abrufen der JPEG-Bilder ein.
		Folgende Syntax ist anzuwenden:
		Bosch BVIP-Geräte:
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (für QCIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (für CIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (für 2CIF)
		http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (für 4CIF)
		Bei Mehrkanal-Geräten ist der Kanal wie folgt auszuwählen:
		http://IP-Adresse/snap.jpg? <i>JpegCam=2&</i> JpegSize=XL
		(z. B.für Kanal 2 und 4CIF)
		Bosch MegaPixel IP-Kamera:
		http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
		&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
		Bei HTTP erfolgt die Bewegungserkennung über Port
		[&mdn=Portnummer].
		tftp://IP-Adresse/
		image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
		Bei TFTP ist die Bewegungserkennung im Bild enthalten. Es
		muss kein Port konfiguriert werden.
		Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
		Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
		Hinweis:
		Weitere Informationen sind den Installationsunterlagen der
		jeweiligen Kamera zu entnehmen.
2	Anzeigen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zu überprüfen, ob die
		eingegebene URL und der Befehl korrekt sind. Bei korrekter
		Eingabe erscheint das Bild der Kamera.
3	Konfigurieren	Nach Anklicken der Schaltfläche wird die Konfiguration des
		ausgewählten JPEG-Gerätes in einem Browser-Fenster
		angezeigt.
4	Name:	Geben Sie den Namen der Kamera ein.
5	Max. Anzahl Bilder	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie die
	pro Sek.:	Anzahl der Bilder pro Sekunde aus, die angezeigt werden
		sollen. Hiermit können Sie die Netzwerklast bei der
		Livebildansicht der Kameras beeinflussen.
		Hinweis:
		Die maximale Anzahl der angezeigten Bilder ist abhängig vom
		Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
		(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
6	Benutzername:	Geben Sie Benutzername und Passwort bei den Kameras ein,
		die diese zur Anmeldung benötigen (z. B. Mobotix banking
	Passwort:	camera).
7	Sensorkamera	Bosch Recording Station kann bei Auslösung der Sensorik
-		gesteuert werden, wenn es sich bei der IP-Kamera um eine
		Kamera mit Bewegungserkennung handelt. Aktivieren Sie
		dazu das Kontrollkästchen.

	Port:	Geben Sie den Port ein, auf dem die Kamera die
		Bewegungsinformationen sendet (abhängig vom Modell der
		Kamera).
	Befehl Ein:	Geben Sie den Befehl ein, den die Kamera sendet, wenn die
		Bewegungserkennung ausgelöst hat (abhängig vom Modell
		der Kamera).
		Hinweis:
		Der Befehl ist im Handbuch der verwendeten Kamera
		ersichtlich.
	Befehl Aus:	Geben Sie den Befehl ein, den die Kamera sendet, wenn die
		Bewegungserkennung beendet ist (abhängig vom Modell der
		Kamera).
8	ОК	Übernimmt die Eingaben.

Hinweis:

Bei der Konfiguration von JPEG IP-Kameras sind folgende Begrenzungen zu beachten:

Begrenzung der Bildgröße und der Auflösung:


- Ein einzelnes JPEG-Bild soll 100 kB nicht übersteigen. Die maximal darstellbare Bildgröße beträgt 1 MB.
- Die Bildauflösung muss im Seitenverhältnis 4:3 sein (z. B. 2048 x 1536).
- Die maximale Auflösung der angezeigten Bilder ist auf 2048 x 1536 begrenzt.

Begrenzung der Aufzeichnungseinstellungen:

- Die Summe der übertragenen Bilder von IP-Kameras ist auf 900 Bilder pro Sekunde begrenzt.
- Die Aufzeichnungsrate ist auf 50 Mbit/Sekunde (= 6,25 MByte/Sekunde) begrenzt.

4.3 Zeitpläne konfigurieren

Menue Zeitpläne



Die Zuweisung der Zeitpläne erfolgt mit dem Mauszeiger in einem grafischen Zeitplaner. Es stehen 8 Zeitpläne zur Auswahl. Diese Zeitpläne können jedem Tag der Woche, den einzelnen Feiertagen und besonderen Tagen zugewiesen werden. Die Zeitpläne werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.


1	Wochentage	Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte.
	Besondere Tage	Hinweis:
	Feiertage	 In der Registerkarte Besondere Tage kann jeder Tag des Jahres ausgewählt werden. Die Registerkarte Feiertage wird erst nach dem Laden der Feiertagsdatei Holidays.xml. angezeigt.
2	Zeitpläne	Wählen Sie den Zeitplan aus, für welchen Sie einen Tag zuweisen möchten. Einer Zeitspanne kann nur 1 Zeitplan zugeordnet werden.
3	Grafischer Zeitplaner	Bewegen Sie den Mauszeiger in den grafischen Zeitplaner. Ein Klicken mit der linken Maustaste markiert eine Zelle. Das Aufziehen eines Rechtecks bei gedrückter linker Maustaste markiert einen zeitlichen Bereich. Alle ausgewählten Zellen erhalten die Farbe des ausgewählten Zeitplans. Um markierte Zellen im grafischen Zeitplaner zu ändern, wählen Sie einen anderen Zeitplan aus und überschreiben die bereits markierte Zelle.

4	Zeitplan umbenennen	Zur Änderung des Namens. Wählen Sie einen Zeitplan aus und klicken Sie auf die Schaltfläche. Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste
		Enter.
5	Feiertagsdatei - Laden	Lädt die Feiertagsdatei Holidays.xml. Die Feiertagsdatei
		enthält die länderspezifischen Feiertage. Die Feiertagsdatei
		ist editierbar und muss länderspezifisch erstellt werden.
		Klicken Sie anschließend in der Registerkarte Feiertage auf
		Hinzufügen, und wählen Sie die Feiertage aus.
6	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.4 Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren

In diesen Dialogfeldern können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4/H.264-IP-Kameras und JPEG-IP-Kameras konfigurieren.

4.4.1 Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte MPEG4/H.264 IP-Kameras



In diesem Dialogfeld können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren.


1	Tag - Nacht -	Alle konfigurierten Zeitpläne werden als Registerkarten
	Wochenende	angezeigt.
		Wählen Sie den Zeitplan aus, für welchen die Einstellungen
		gelten sollen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitpläne angezeigt, die im Menue
		Zeitpläne konfiguriert wurden.
2	MPEG/H.264 IP-	Wählen Sie die Registerkarte aus. Im darunter befindlichen
	Kameras	Listenfeld werden alle MPEG4/H.264-IP-Kameras
		angezeigt.
3	Im Listenfeld der	Wählen Sie die Kamera aus, für die Sie die Einstellungen
	Kameras	vornehmen möchten.
		Hinweis:
		Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.
4	Vorereignisaufzeichnun	Nehmen Sie die Einstellungen für die
	g	Vorereignisaufzeichnung vor.
	Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus
		(Stream 1 oder Stream 2).

	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
	7144101	aufgezeichnet werden soll.
		Hinweis:
		Audio kann nur ausgewählt werden, wenn unter IP-
		Kameras und Encoder > MPEG4/H.264 IP-Kameras >
		-
		Ändern > Allgemeine Einstellungen das Kontrollkästchen
		Audioeingang aktivieren ausgewählt ist.
	Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und
		Bewegungsaufzeichnung aus.
		Hinweis:
		Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die
		Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der
		Vorereignisaufzeichnung des MPEG4/H.264-Gerätes.
		Maximal 3600 Bilder können je Vorereignis und je Kamera
		aufgezeichnet werden.
5	Alarmaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.
	Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus
		(Stream 1 oder Stream 2).
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
		aufgezeichnet werden soll.
	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein.
		Hinweis:
		Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die
		Standardeinstellung ist 0 Sekunden.
6	Daueraufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor
	_	
	Stream:	Wählen Sie den Stream des MPEG4/H.264-Gerätes aus
		(Stream 1 oder Stream 2).
	Audio:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Audio mit
		aufgezeichnet werden soll.
7	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer
		bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen.
	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten
	The state of the s	automatisch gelöscht werden.
		Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht
		werden, die älter als 3 Tage sind.
	1 Saaha caaabar	
	Lösche geschützte	Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden
	Daten	nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch
		gelöscht.
		Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten
		werden nicht automatisch gelöscht.
8	Erweitert	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Alarmjobs der
		selektierten Kamera zu bearbeiten.
9	Standardeinstellungen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die
		Standardeinstellungen zu erhalten.
L	L	<u> </u>

10	Kopiere Einstellungen	Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitplans mit
	zu anderen Zeitplänen	allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitpläne.
		Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in dem Sie die Zeitpläne auswählen können.
11	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.4.2 Erweiterte Einstellungen der MPEG4/H.264 IP-Kameras


Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte MPEG4/H.264 IP-Kameras > Schaltfläche Erweitert...



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit Einstellungen des Alarmjobs zu ändern.

Alarmjobs	Das Listenfeld zeigt alle Jobs, bei denen diese Kamera in
	der Alarmaufzeichnungsliste (im Menue Alarmbearbeitung)
	steht.
	Hinweis:
	Die Alarmjobs werden nach dem Speichern der
	Konfiguration in das Listenfeld übernommen.
Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und
	Bewegungsaufzeichnung aus.
	Hinweis:
	Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die
	Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der
	Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je
	Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden. Beispiel:
	1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde =
	1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden,
	,,,,,,,,,,,,,,
	5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.
Nachlaufzeit [Sek.]:	
Nachlaufzeit [Sek.]:	5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.
Nachlaufzeit [Sek.]:	5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein.
Nachlaufzeit [Sek.]:	5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis:
Nachlaufzeit [Sek.]: Audio:	5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw. Geben Sie die Nachlaufzeit ein. Hinweis: Nehmen Sie die Einstellungen für die

4.4.3 Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren Menue Aufzeichnungseinstellungen > Registerkarte JPEG IP-Kameras



In diesem Dialogfelder können Sie die Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras konfigurieren.

1	Tag - Nacht -	Alle konfigurierten Zeitpläne werden als Registerkarten
	Wochenende	angezeigt.
		Wählen Sie die Registerkarte aus, für welches die
		Einstellungen gelten sollen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitpläne angezeigt, die im Menue
		Zeitpläne konfiguriert wurden.
2	JPEG IP-Kameras	Wählen Sie die Registerkarte aus. Im darunter befindlichen
		Listenfeld werden alle JPEG IP-Kameras angezeigt.
3	Im Listenfeld der	Wählen Sie die Kamera aus, für die Sie die Einstellungen
	Kameras	vornehmen möchten.
		Hinweis:
		Hinweis: Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.
4	Vorereignisaufzeichnu	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.
4	Vorereignisaufzeichnu ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich.
4	_	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die
4	ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor.
4	ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
4	ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis:
4	ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
4	ng	Eine Mehrfachselektion von Kameras ist möglich. Nehmen Sie die Einstellungen für die Vorereignisaufzeichnung vor. Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus. Hinweis: Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera


	Vorlaufzeit [Sek.]:	Wählen Sie die Vorlaufzeit für die Alarm- und
	voriduizore [com.].	Bewegungsaufzeichnung aus.
		Hinweis:
		Die maximale Vorlaufzeit beträgt 1800 Sekunden. Die
		_
		Vorlaufzeit ist abhängig von der Aufzeichnungsrate der
		Vorereignisaufzeichnung. Maximal 3600 Bilder können je
		Vorereignis und je Kamera aufgezeichnet werden.
		Beispiel: 1 Bild/Sekunde = 1800 Sekunden, 2 Bilder/Sekunde
		= 1800 Sekunden, 4 Bilder/Sekunde = 900 Sekunden,
		5 Bilder/Sekunde = 720 Sekunden usw.
5	Alarmaufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Alarmaufzeichnung vor.
	Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
		Hinweis:
		Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
		Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
		(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
	Nachlaufzeit [Sek.]:	Geben Sie die Nachlaufzeit ein.
		Hinweis:
		Die maximale Nachlaufzeit beträgt 999 Sekunden. Die
		Standardeinstellung ist 0 Sekunden.
6	Daueraufzeichnung	Nehmen Sie die Einstellungen bei Daueraufzeichnung vor
	_	
	Rate:	Wählen Sie die Aufzeichnungsrate aus.
		Hinweis:
		Die tatsächliche Aufzeichnungsrate ist abhängig vom
		Kameratyp und den eingestellten Parametern der Kamera
		(z. B.: Auflösung, Kompressionseinstellung).
7	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten nach einer
		bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen.
	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten
		automatisch gelöscht werden.
		Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch gelöscht
		werden, die älter als 3 Tage sind.
	Lösche geschützte	Kontrollkästchen ist aktiviert: Geschützte Daten werden nach
	Daten	einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht.
		Kontrollkästchen ist nicht aktiviert: Geschützte Daten werden
		nicht automatisch gelöscht.
8	Standardeinstellunge	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die
	n	Standardeinstellungen zu erhalten.
9	Kopiere Einstellungen	Kopiert alle Registerkarten des ausgewählten Zeitplans mit
	zu anderen	allen darin befindlichen Einstellungen in andere Zeitpläne.
	Zeitplänen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet,
		in dem Sie die Zeitpläne auswählen können.
10	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.
10	oper nemnen	oberminit die Emgaben.

4.5

Eingänge und Ausgänge konfigurierenIn diesen Dialogfeldern können Sie die Ein- und Ausgänge konfigurieren.

4.5.1 Alarmsimulation konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Alarmsimulation




In diesem Dialogfeld können Sie 4 Eingänge für die Auslösung von Bedieneralarmen in der Bedienoberfläche konfigurieren.

1	Alarmsimulation	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔻	Eingang soll zur Alarmsimulation genutzt werden.
	nicht belegt	Eingang soll nicht zur Alarmsimulation genutzt werden.
3	Name	Geben Sie den Namen ein.
4	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.5.2 Virtuelle Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Virtuelle Eingänge



Bei den Virtuellen Eingängen handelt es sich um Eingänge, die über das Browser-Interface oder eine Software gesteuert werden. Sie bieten die gleichen Funktionalitäten wie die anderen Eingänge im System.

Die Virtuellen Eingänge können zum Ausführen von Jobs genutzt werden, z. B. zur Alarmübertragung oder Auslagerung. Es stehen 32 Virtuelle Eingänge zur Verfügung.


1	Virtuelle Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Virtueller Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔻	Eingang soll als Virtueller Eingang genutzt werden
	nicht belegt	Eingang soll nicht als Virtueller Eingang genutzt werden.
3	Name	Geben Sie den Namen ein.
4	Feldbezeichner ändern	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Ändern Sie bei Bedarf die Bezeichnung der Zusatzdaten.
5	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

Hinweis

Es ist keine Anmeldung für den Zugriff auf die Schnittstelle der Virtuellen Eingänge erforderlich.

4.5.3 Geldautomaten konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Geldautomat




An die Bosch Recording Station können maximal 4 Geldautomaten mit je 2 Eingängen angeschlossen werden.

1	Geldautomat	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
3	Statusabfrage [h]:	Das System überprüft wiederkehrend nach Ablauf dieser Zeit, ob die angeschlossenen Geldautomaten eine Transaktion durchgeführt haben. Geben Sie die Zeit in Stunden ein. Z. B. bedeutet die Eingabe der Zahl 2, dass alle 2 Stunden eine Überprüfung durchgeführt wird. Die Eingabe der Zahl 0 bedeutet keine Überprüfung. Hinweis: Wird dem System keine Transaktion gemeldet, erfolgt eine Fehlermeldung. Ist die Verbindung zwischen Bosch Recording Station und dem Geldautomaten gestört, erfolgt ebenfalls eine Fehlermeldung.
4	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔽	Eingang wird ausgewertet.
	nicht belegt	Eingang wird nicht ausgewertet.

		Zuordnung der Eingänge:
		Eingang 1 + 2 = Geldautomat 1
		Eingang 3 + 4 = Geldautomat 2
		Eingang 5 + 6 = Geldautomat 3
		Eingang 7 + 8 = Geldautomat 4
		Die Eingänge 1, 3, 5, 7 aktivieren üblicherweise die
		Portraitkamera und die Eingänge 2, 4, 6, 8 die
		Geldentnahme-Kamera.
5	Name	Geben Sie den Namen ein. Der Name kann frei
		gewählt werden.
6	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.5.4 Foyerleser konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Foyerleser



An die Bosch Recording Station können maximal 4 Foyerleser angeschlossen werden. Jeder Foyerleser belegt einen Eingang. Ein Anti-Skimming der Foyerleser ist möglich.

Hinweis:

Es dürfen nicht mehr Foyerleser konfiguriert werden als angeschlossen sind.

1	Foyerleser	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
3	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang konfiguriert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔽	An den Eingang wird ein Foyerleser angeschlossen.
	nicht belegt	An den Eingang wird kein Foyerleser angeschlossen.
4	Name	Geben Sie den Namen ein. Der Name kann frei gewählt werden.

5	Skimming-Schutz	Diese Funktion erkennt, ob fremde Teile am
		Foyerleser montiert sind, die das unerlaubte Auslesen
		von Daten der EC-Karte ermöglichen.
		Hinweis:
		Bei Aktivierung der Funktion steht der Skimming-
		Eingang als Trigger zur Verfügung.
		Bei Auslösung erfolgt eine Protokollierung im
		Tagebuch.
		Ist zusätzlich die Funktion Foyerleserstörung
		melden aktiviert, erfolgt bei Auslösung eine
		Meldungsanzeige in der Bedienoberfläche.
6	Zeitsteuerung - Setup	Klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie eine
		Zeitsteuerung eingeben möchten. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in welchem Sie die Grundeinstellung des
		Foyerlesers (offen, automatisch, geschlossen) und
		den Zeitplan auswählen können (siehe auch
		Abschnitt 4.5.5 Zeitsteuerung der Foyerleser
		konfigurieren).
7	Gesperrte Bankleitzahlen	Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Bankleitzahlen
		zu sperren, d. h. EC-Karten, mit den hier
		eingetragenen Sperrvermerken, sind nicht
		zutrittsberechtigt. Ein Zutritt wird durch den
		Foyerleser verweigert. Die Grundeinstellung des
		Foyerleser muss eingestellt sein auf: Foyerleser
		Foyerleser muss eingestellt sein auf: Foyerleser automatisch:
	Hinzufügen	-
	Hinzufügen	automatisch:
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen.
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis:
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog.
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig.
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr)
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr) stehen oder auch kein Zeichen (Ausnahme: *
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr)
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr) stehen oder auch kein Zeichen (Ausnahme: *
	Hinzufügen	automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr) stehen oder auch kein Zeichen (Ausnahme: * alleinstehend bedeutet, alle Bankleitzahlen sind
		automatisch: Geben Sie im Textfeld die zu sperrende Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Nach der Eingabe wird die Bankleitzahl in das Listenfeld übernommen. Hinweis: Bei der Eingabe ist die Verwendung von sog. Wildcarts (? oder *) in beliebiger Kombination zulässig. Dabei bedeutet ?: An genau der Position des Fragezeichens kann ein beliebiges Zeichen stehen oder auch kein Zeichen. *: An genau der Position des Sternchens kann eine Folge beliebiger Zeichen (ein Zeichen und mehr) stehen oder auch kein Zeichen (Ausnahme: * alleinstehend bedeutet, alle Bankleitzahlen sind gesperrt).

8	Foyerleserstörung melden	In der Bedienoberfläche wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Störung des Foyerlesers vorliegt. Ist zusätzlich die Funktion Skimming-Schutz aktiviert, erfolgt eine Meldung auch bei einem Skimming-Alarm. Hinweis: Bei Auslösung erfolgt eine Protokollierung im
	Länder-Code bei EC-Karten	Tagebuch. Wertet die Daten der Kreditkarte nicht aus, die für die
	ignorieren	Unterscheidung der Länder verwendet werden. Der Zutritt ist für Karten mit unterschiedlichem Länder-Code möglich.
9	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.5.5 Zeitsteuerung der Foyerleser konfigurieren


Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte Foyerleser > Schaltfläche Setup



Nehmen Sie die Einstellungen zur Zeitsteuerung vor.

1	Foyerleser zeitgesteuert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
2	Grundeinstellung:	Klicken Sie im Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen Sie aus, welche Grundeinstellung der Foyerleser haben soll.
3		Im vorherigen Punkt haben Sie die Grundeinstellung des Foyerlesers festgelegt. Aktivieren Sie bei Bedarf ein oder mehrere der nachfolgenden Eigenschaften, wenn die Grundeinstellung zeitlich eingeschränkt werden soll.
	Foyerleser offen:	Das Foyer ist immer geöffnet.
	Foyerleser automatisch:	Der Zutritt ist nur mit einer EC-Karte oder Kreditkarte möglich. EC-Karten von bestimmten Banken können gesperrt werden.
	Foyerleser geschlossen:	Das Foyer ist immer geschlossen.
4	Zeitplan:	Wählen Sie den Zeitplan aus, innerhalb der die zeitliche Einschränkung gelten soll (siehe auch <i>Abschnitt 4.3 Zeitpläne</i> konfigurieren).
5	ОК	Übernimmt die Eingaben.

4.5.6 Eingänge von Gefahrenmeldeanlagen konfigurieren Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte GMA-Eingänge



Bei der seriellen Anschaltung einer Gefahrenmeldeanlage können max. 32 Eingänge festgelegt werden, bei deren Auslösung eine Alarmtriggerung im System erfolgt.

Jedem Eingang sind standardmäßig Linienzustände zugeordnet, welche bei LSN-Zentralen projektspezifisch angepasst werden können. Zusätzlich können jedem Eingang auch Adressen der Gefahrenmeldeanlage zugeordnet werden.


1	GMA-Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Anschlusseinstellungen	
	Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle aus.
	Baudrate:	Wählen Sie die Baudrate aus.
	Тур:	Wählen Sie den Typ der Gefahrenmeldeanlage aus.
3	Тур	Klicken Sie in der Spalte auf den Pfeil nach unten und
		wählen Sie die Eingangsart aus.
	△ Überfall	Die Eingangsart, z.B. Überfall, ist aktiviert.
	nicht belegt	Die Eingangsart ist nicht aktiviert.
		Hinweis:
		Jedem Eingang sind standardmäßig bestimmte
		Linienzustände zugeordnet. Bei LSN-Zentralen kann
		diese Zuordnung geändert werden.
4	Name	Geben Sie den Namen ein.

5	Linienzustand - zuordnen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in welchem Sie die Standardzuordnung der
		Linienzustände verändern und ansehen können (siehe
		auch Abschnitt 4.5.7 Linienzustände den Eingängen
		zuordnen (nicht für Bosch G Series)).
		Hinweis:
		lst nur bei LSN-Zentralen möglich.
6	Adressen - zuordnen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in welchem Sie dem Eingang bestimmte
		GMA-Adressen zuordnen können (siehe auch
		Abschnitt 4.5.8 Adressen den Eingängen zuordnen
		(nicht für Bosch G Series) und
		Abschnitt 4.5.9 Adressen den Eingängen zuordnen
		(Bosch G Series)).
7	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.5.7 Linienzustände den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **GMA-Eingänge** > Bereich **Linienzustand** > Schaltfläche **zuordnen**

(siehe auch Abschnitt 4.5.6 Eingänge von Gefahrenmeldeanlagen konfigurieren)



Ordnen Sie die Linienzustände einer Gefahrenmeldeanlage den Eingängen zu.

Linienzustände hinzufügen

1	nicht ausgewählte	Wählen Sie den Linienzustand aus.
	Linienzustände:	
2	<< Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Der Linienzustand wird in das Listenfeld ausgewählte Linienzustände: übernommen.
5	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.


Linienzustände entfernen:

3	ausgewählte	Wählen Sie den Linienzustand aus.	
	Linienzustände:		
4	>> Entfernen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Der Linienzustand wird aus	
		dem Listenfeld ausgewählte Linienzustände: entfernt.	
5	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.	

4.5.8 Adressen den Eingängen zuordnen (nicht für Bosch G Series)

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **GMA-Eingänge** > Bereich **Adressen** > Schaltfläche **zuordnen**

(siehe auch Abschnitt 4.5.6 Eingänge von Gefahrenmeldeanlagen konfigurieren)



Ordnen Sie die Adressen einer Gefahrenmeldeanlage (nicht Bosch G Series) den Eingängen zu.

Adressen hinzufügen

1	Gruppe:	Geben Sie in den Eingabefeldern die Anfangsadresse ein.
	Melder:	
2	Gruppe:	Geben Sie in den Eingabefeldern die Endadresse ein.
	Melder:	
3	<< Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Adressen werden in das
		Listenfeld ausgewählte Adressen: übernommen.
6	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.


Adressen entfernen:

4	ausgewählte Adressen:	Wählen Sie die Adressen aus, die Sie entfernen möchten.
5	>> Entfernen	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Die Adressen werden aus dem Listenfeld ausgewählte Adressen: entfernt.
6	Schließen	Schließt den Vorgang. Die Eingaben werden gespeichert.

4.5.9 Adressen den Eingängen zuordnen (Bosch G Series)

Menue **Eingänge und Ausgänge** > Registerkarte **GMA-Eingänge** > Bereich **Adressen** > Schaltfläche **zuordnen**

(siehe auch Abschnitt 4.5.6 Eingänge von Gefahrenmeldeanlagen konfigurieren)




Ordnen Sie die Adressen einer Gefahrenmeldeanlage des Typs Bosch G Series den Eingängen zu.

1	GMA-Adressen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der GMA-Adressen, die	
		Sie dem Eingang zuordnen möchten.	
2	ОК	Übernimmt die Eingaben.	

4.5.10 POS-Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte POS-Eingänge




Die Anschaltung eines POS-Servers (POS = point of sale) erfolgt über das IP-Netzwerk (LAN). Hierzu muss im POS-Server die IP-Adresse der Bosch Recording Station konfiguriert sein. Maximal 64 POS-Eingänge stehen bei der Bosch Recording Station zur Verfügung. Bei Aktivierung festgelegter Transaktionen an den POS-Stellen erfolgt eine automatische Bildaufzeichnung.

1	POS-Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Portnummer:	Geben Sie die Portnummer der Bosch Recording Station ein, an die der IP-Server die Daten sendet.
		Hinweis:
		Die Portnummer in der Konfiguration der Bosch
		Recording Station muss mit der Portnummer
		übereinstimmen, die im POS-Server eingetragen ist.
3	Datenaufbau	Zeigt wie der Datenstrom aufgebaut ist, der vom POS-
		Server an die Bosch Recording Station gesandt wird.
		Maximal 10 Datenfelder sind als
		Unterscheidungskriterien möglich. Pro Datenfeld sind
		maximal 100 Zeichen möglich.
4	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
		geöffnet, in welchem Sie die Art des Datenfeldes und
		die dazugehörige Start- und Endposition im
		Datenstrom konfigurieren können.
		Hinweis:
		Markieren Sie zuvor unter Datenaufbau die zu
		bearbeitende Zeile.

5	Eingang einschalten	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen
		Datenfelder wird angezeigt. Die Liste enthält alle
		Datenfelder, die unter Datenaufbau angezeigt
		werden.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus und
		geben Sie im darunter befindlichen Textfeld den Wert
		ein, der im Datenstrom des POS-Servers eine
		Bildaufzeichnung auslöst. Mehrere Werte werden mit
		einem Semikolon voneinander getrennt.
6	Eingang ausschalten	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen
		Datenfelder wird angezeigt.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus und
		geben Sie im darunter befindlichen Textfeld den Wert
		ein, der im Datenstrom des POS-Servers eine
		Bildaufzeichnung beendet. Mehrere Werte werden
		mit einem Semikolon voneinander getrennt.
7	Datenfeld mit	Klicken Sie auf den Pfeil. Die Liste der vorhandenen
	Terminalnummerinformation:	Datenfelder wird angezeigt.
		Wählen Sie den Namen des Datenfeldes aus, der die
		Terminalnummer (z. B. Kassennummer) beschreibt.
8	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll
		oder nicht.
	△ Alarmeingang ▼	Eingang soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	Alarmenigang	genutzt werden.
		Eingang soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	nicht belegt	genutzt werden.
9	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen des Eingangs ein.
10	Terminalnummer	Geben Sie die Nummer des Terminals ein, der dem
		POS-Eingang an der Bosch Recording Station
		zugeordnet ist.
11	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.5.11 ATM/POS-Eingänge konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte ATM/POS - Eingänge




Die ATM/POS-Bridge wird zum Anschluss von Kassensystemen und Geldautomaten verwendet. Maximal 8 ATM/POS-Bridges mit jeweils 4 Geldautomaten können an die Bosch Recording Station angeschaltet werden. Die Anschaltung erfolgt über das IP-Netzwerk (LAN).

1	ATM/POS - Eingänge	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Geräte:	Wählen Sie das Gerät aus.
3	IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse der ATM/POS-Bridge ein.
4	Geräte-Portnummer:	Geben Sie die Portnummer der ATM/POS-Bridge ein.
5	Portnummer:	Geben Sie die Portnummer der Bosch Recording
		Station ein.
6	Datenaufbau:	Zeigt wie der Datenstrom aufgebaut ist, der von der
		ATM/POS-Bridge an die Bosch Recording Station
		gesandt wird. Maximal 10 Datenfelder sind als
		Unterscheidungskriterien möglich. Die Größe des
		Datenstromes ist auf 7 Kilobyte begrenzt.
		Hinweis:
		Die Kontrollkästchen ermöglichen die Aktivierung
		jedes einzelnen Datenfeldes. Ist kein
		Kontrollkästchen aktiviert, wird der gesamte
		Datenstrom in das erste Datenfeld geschrieben.

7	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird
'	Bear perteri	_
		geöffnet, in welchem Sie die Art des Datenfeldes und
		die dazugehörige Start- und Endposition im
		Datenstrom konfigurieren können.
		Hinweis:
		Markieren Sie zuvor unter Datenaufbau: die zu
		bearbeitende Zeile.
8	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll
		oder nicht.
		Hinweis:
		Eingang 1 = ATM/Pos-Gerät 1
		Eingang 2 = ATM/Pos-Gerät 2
		Eingang 3 = ATM/Pos-Gerät 3
		Eingang 4 = ATM/Pos-Gerät 4
		Eingang soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	Alarmeingang	genutzt werden.
		Eingang soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung
	nicht belegt	genutzt werden.
9	Name	Platzieren Sie den Cursor in der Spalte und geben Sie
		den Namen des Eingangs ein.
		Hinweis:
10	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.
L		1

4.5.12 I/O-Modul konfigurieren

Menue Eingänge und Ausgänge > Registerkarte I/O-Module



An eine Bosch Recording Station können maximal 8 I/O-Module angeschaltet werden. Folgende I/O-Module können angeschaltet werden:


- ADAM-6017 (0 Eingänge, 2 Relais)
- ADAM-6018 (0 Eingänge, 8 Relais)
- ADAM-6022 (2 Eingänge, 2 Relais)
- ADAM-6024 (2 Eingänge, 2 Relais)
- ADAM-6050 (12 Eingänge, 6 Relais)
- ADAM-6050-W (12 Eingänge, 6 Relais)
- ADAM-6051 (12 Eingänge, 2 Relais)
- ADAM-6051-W (12 Eingänge, 2 Relais)
- ADAM-6052 (8 Eingänge, 8 Relais)
- ADAM-6055 (18 Eingänge, 0 Relais)
- ADAM-6060 (6 Eingänge, 6 Relais)
- ADAM-6060-W (6 Eingänge, 6 Relais)
- ADAM-6066 (6 Eingänge, 6 Relais)

1	I/O-Module	Klicken Sie auf die Registerkarte.
2	Geräte:	Wählen Sie das I/O-Modul aus.
3	IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse des I/O-Moduls ein.
4	Gerätetyp:	Wählen Sie den Typ aus.
5	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll oder nicht.
	Alarmeingang 🔽	Eingang soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung genutzt werden.

	nicht belegt	Eingang soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung genutzt werden.
6	Name	Geben Sie den Namen des Eingangs ein.
7	Тур	Wählen Sie aus, ob ein Eingang aktiviert werden soll oder nicht.
	Relais	Relais soll zur Auslösung der Bildaufzeichnung genutzt werden.
	nicht belegt	Relais soll nicht zur Auslösung der Bildaufzeichnung genutzt werden.
8	Name	Geben Sie den Namen des Relais ein.
9	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.6 Alarmbearbeitung konfigurieren

Menue Alarmbearbeitung



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für jeden Zeitplan festzulegen. Unter Jobs versteht man Aktionen, die von Eingängen und Kameras mit Bewegungserkennung oder Referenzbildvergleich gestartet werden.

Folgende Aktionen sind möglich:

- Start einer Alarmaufzeichnung
- Steuerung eines Relaisausganges
- Steuerung von maximal vier Domekameras und Schwenk-/Neigekameras
- Email-Benachrichtigung

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird
		fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job
		zu markieren.
2	Trigger	Wählen Sie im Listenfeld die Eingänge oder Kameras mit
		Bewegungserkennung oder Referenzbildvergleich aus, deren
		Auslösung den Job startet.
		Als Trigger werden angezeigt:
		– alle Arten von Eingängen
		– JPEG-IP-Kameras und MPEG4/H.264-IP-Kameras mit
		Bewegungserkennung/Referenzbildvergleich
		- Skimming-Schutz des Foyerlesers


	Und	Alle ausgewählten Eingänge und Kameras müssen auslösen,
	Olid	um den Job zu starten.
	Oder	Nur ein Eingang oder eine Kamera muss auslösen, um den Job zu starten.
3	Tag - Nacht - Wochenende	Wählen Sie den Zeitplan aus. Der Job wird diesem Zeitplan zugewiesen. Hinweis: Es werden nur die Zeitpläne angezeigt, die im Menue Zeitpläne konfiguriert wurden. Hinweis: Mit der Schaltfläche Kopiere Einstellungen zu anderen Zeitplänen ist es schnell möglich, Jobs in andere Zeitpläne zu kopieren.
4	Alarmaufzeichnungsli ste	Die unter Trigger ausgewählten Eingänge oder Kameras lösen eine Alarmaufzeichnung der in der Liste befindlichen Kameras aus.
	Bearbeiten	Klicken Sie auf die Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Wählen Sie die Kameras aus, bei denen eine Alarmaufzeichnung stattfinden soll.
	Alarmaufzeichnungen schützen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Die Alarmaufzeichnungen werden vor einem Überschreiben geschützt (inklusive der Voralarmbilder). Hinweis: Geschützte Daten werden nur dann nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch gelöscht, wenn im Menue Aufzeichnungseinstellungen die Optionen Lösche alte Daten und Lösche geschützte Daten aktiviert sind. Ein manuelles Löschen in der Bedienoberfläche ist zusätzlich möglich.
5	Relaissteuerung	Legen Sie das Relais fest, das zu steuern ist.
	Aktivieren	Aktiviert das zu steuernde Relais.
	Relais:	Wählen Sie das zu steuernde Relais aus.
	Aktion:	 Wählen Sie das Verhalten des Relais aus. Verhalten der Relais: Ereignisstart: Zu Beginn eines Ereignisses schaltet das Relais für 1 Sekunde. Ereignisende: Am Ende eines Ereignisses schaltet das Relais für 1 Sekunde. Folge Ereignis: Das Relais schaltet zu Beginn des Ereignisses, behält diesen Zustand während des Ereignisses bei und geht zum Ende des Ereignisses in den ursprünglichen Zustand zurück. Folge Aufzeichnung: Das Relais schaltet zu Beginn des Ereignisses und geht erst nach Ende der Alarmaufzeichnung (inklusive der Alarmnachlaufzeit) in den ursprünglichen Zustand zurück.

6	Domekamerasteuerun	Ein Job kann maximal 4 Domekameras und Schwenk-/
	g	Neigekameras steuern.
	8	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der betreffenden Zeile.
		Wählen Sie anschließend in den Listenfeldern die zu
		steuernde Kamera und eine gespeicherte Position oder ein
		Kommando aus.
		Hinweis:
		Nur unterschiedliche Domekameras und Schwenk-/
		Neigekameras können gesteuert werden.
		Die gespeicherten Positionen und Kommandos müssen unter
		IP-Kameras und Encoder > Kamera Hinzufügen / Ändern >
		Domeeinstellungen konfiguriert werden.
7	Email-	Nach Auslösung eines Jobs kann eine Email zur
	Benachrichtigung	Benachrichtigung versandt werden.
	Aktivieren	Aktiviert die Email-Benachrichtigung.
	Empfänger:	Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein.
		Hinweis:
		Mehrere Email-Adressen sind durch ein Semikolon
		voneinander zu trennen.
	Email konfigurieren	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Setup des
		Email-Servers. Machen Sie im Setup Angaben zu
		Sendername, Email-Adresse, Benutzername usw.
8	Kopiere Einstellungen	Kopiert den ausgewählten Job mit allen darin befindlichen
	zu anderen	Einstellungen in andere Zeitpläne.
	Zeitplänen	Wählen Sie einen Job aus und klicken Sie auf die
		Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die
		Zeitpläne auswählen können.
9	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.7 Email Server Setup konfigurieren

Menue **Alarmbearbeitung** > Schaltfläche **Email konfigurieren...** oder

Menue Fehlerweiterleitung und SNMP > Schaltfläche Email-Server



Email können mit oder ohne Anmeldung am SMTP-Server versandt werden.


1	Sendername:	Geben Sie den Namen des Absenders ein. Der Name
		erscheint als Absendername beim Email-Empfänger.
2	Email-Adresse:	Geben Sie die Email-Adresse des Absenders ein.
3	SMTP-Server:	Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers
		(Email Server) ein.
4	SMTP-Port:	Geben Sie die Nummer des SMTP-Ports ein (Standardwert =
		25).
5	Mit Anmeldung am	Eine Versendung von Emails erfolgt nur dann, wenn der
	SMTP-Server	Absender dazu berechtigt ist. Der SMTP-Server prüft in
		diesem Fall die Berechtigung des Absenders.
6	Benutzername:	Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung am SMTP-
		Server ein.
7	Passwort:	Geben Sie das Passwort zur Anmeldung am SMTP-Server ein.
8	Speichern	Übernimmt die Eingaben.

Hinweis:

- Hinzufügen eines Email-Empfängers bei Alarmbearbeitung siehe Abschnitt 4.6 Alarmbearbeitung konfigurieren
- Hinzufügen eines Email-Empfängers bei Fehlerweiterleitung siehe Abschnitt 4.14.1 Einen Empfänger hinzufügen/Daten eines Empfängers ändern

4.8 Remote-Stationen konfigurieren

Menue Remote-Stationen




In diesem Dialogfeld legen Sie für den eigenen Bedienplatz (lokaler Rechner) die Remote-Stationen fest, damit Sie im weiteren Verlauf der Konfiguration die Verbindung zu dieser Remote-Station aufbauen können.

1	Lokale Einstellungen	Nehmen Sie nachfolgende Einstellungen für den eigenen
		Bedienplatz vor.
	Modem/ISDN:	Wählen Sie das Modem oder die ISDN-Karte aus.
		Hinweis:
		Um bei einer Modemverbindung eine Konfiguration
		vornehmen zu können, muss ein RAS-fähiges Modem
		angeschlossen und ein RAS-Dienst installiert sein.
	Anzahl B-Kanäle:	Geben Sie die Anzahl der B-Kanäle an.
	Eingehende Anrufe	Eingehende Anrufe dürfen von Standard-Benutzern
	annehmen (für	entgegengenommen werden.
	Standard-Benutzer)	
	Passwort	Eingabe des Passworts, welches erlaubt, das sich Remote-
		Stationen einwählen können.
	Info	Ist kein RAS-fähiges Modem angeschlossen oder wurde kein
		RAS-Dienst installiert, erscheint ein Hinweis-Symbol und eine
		Schaltfläche mit zusätzlichen Informationen.

2	Remote-Stationen	Hier können neue Remote-Stationen angelegt werden. Bereits vorhandene Remote-Stationen werden im Listenfeld angezeigt. Hinweis: Im Listenfeld wird zusätzlich die Spalte Geringe Bandbreite angezeigt, wenn dies bei den Remote-Stationen konfiguriert ist.
	Neu	Legt eine neue Remote-Station an. Nehmen Sie im sich öffnenden Dialogfeld Ihre Eingaben vor.
	Bearbeiten	Angaben zu bereits vorhandenen Remote-Stationen können geändert werden. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes die Remote-Station aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
	Löschen	Löscht die Verbindung zu einer Remote-Station. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes die Remote-Station aus, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche.
3	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.9 Alarmübertragung konfigurieren

Menue Alarmübertragung



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für Alarmübertragungen festzulegen. Unter Jobs versteht man Aktionen, die von Eingängen und Kameras mit Bewegungserkennung oder Referenzbildvergleich gestartet werden.

Im Alarmfall erfolgt der Verbindungsaufbau von der alarmgebenden Stelle zu einer konfigurierten Remote-Station.

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job zu markieren.

	T.::	Wählen Cie im Listenfald die Einenne der W
2	Trigger	Wählen Sie im Listenfeld die Eingänge oder Kameras mit
		Bewegungserkennung oder Referenzbildvergleich aus, deren
		Auslösung den Job startet.
		Als Trigger werden angezeigt:
		– alle Arten von Eingängen
		– JPEG-IP-Kameras und MPEG4/H.264-IP-Kameras mit
		Bewegungserkennung/Referenzbildvergleich
		 Skimming-Schutz des Foyerlesers
		Hinweis:
		Die Trigger für Kameras mit Bewegungserkennung werden
		erst nach Konfiguration der Kameras angezeigt (siehe
		Abschnitt 4.2.5 JPEG IP-Kameras konfigurieren und
		Abschnitt 4.2.3 MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren
-	Und	
	Onu	Alle ausgewählten Eingänge und Kameras müssen auslösen, um den Job zu starten.
-		
	Oder	Nur ein Eingang oder eine Kamera muss auslösen, um den
		Job zu starten.
3	Tag - Nacht -	Wählen Sie den Zeitplan aus. Der Job wird diesem Zeitplan
	Wochenende	zugewiesen.
		Hinweis:
		Es werden nur die Zeitpläne angezeigt, die im Menue
		Zeitpläne konfiguriert wurden.
4	Berechtigungsstufe	Wählen Sie die Berechtigungsstufe aus.
		Hinweis:
		Der Name der Berechtigungsstufe und das Verbindungs-
		Passwort der Berechtigungsstufe muss in der lokalen Station
		und in der Remote-Station, zu der eine Alarmübertragung
		erfolgt, übereinstimmen. Die einzelnen Freigaben der
		Berechtigungsstufe, z. B. freigegebene Kameras, Relais usw.
		können jedoch unterschiedlich sein. Bei der Einwahl in die
		Remote-Station erhält man dann die Freigaben der
		Berechtigungsstufe in der Remote-Station.
		Aktivieren Sie im Menue Berechtigungsstufen die
		Berechtigung zur Alarmübertragung.
<u> </u>		
5	Kameras	Wählen Sie die Kameras aus, deren Bilder zur Remote-Station
		übertragen werden sollen.
6	Remote-Stationen:	Das Listenfeld enthält alle im System bekannten Remote-
		Stationen.
		Wählen Sie die Remote-Station und eventuell eine oder
		mehrere Ersatz-Remote-Stationen aus, zu denen eine
		Alarmübertragung erfolgen soll und klicken Sie auf 🍱. Die
L		übernommen.
		Remote-Station wird in das Listenfeld Alarmempfänger


7	Alarmempfänger	Das Listenfeld enthält die Remote-Stationen, zu denen eine
		Alarmübertragung erfolgen soll.
		Hinweis:
		Die anzurufenden Remote-Stationen werden vom System von
		oben nach unten abgearbeitet. D. h. die Remote-Station, die
		zuerst angewählt werden soll, muss in der Auflistung ganz
		oben stehen. Ersatz-Remote-Stationen, die angewählt
		werden, wenn keine Verbindung zur ersten Remote-Station
		aufgebaut werden kann, stehen darunter. Die Reihenfolge
		legen Sie mit den Schaltflächen 📤 und 💌 fest.
8	Die Verbindung kann	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn nur der Benutzer
	nur vom Benutzer des	des Empfängersystems die Verbindung beenden darf.
	Empfängersystems	Ansonsten besteht die Verbindung so lange, wie das Ereignis
	beendet werden	anliegt.
9	Kopiere Einstellungen	Kopiert den ausgewählten Job mit allen darin befindlichen
	zu anderen	Einstellungen in andere Zeitpläne.
	Zeitplänen	Wählen Sie einen Job aus und klicken Sie auf die
		Schaltfläche. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die
		Zeitpläne auswählen können.
10	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

Hinweis:

Bei einem Ereignis können mehrere Remote-Stationen gleichzeitig angerufen werden. Dazu müssen mehrere Jobs angelegt werden.

4.10 Zeitgesteuerte Auslagerung konfigurieren

Menue Zeitgesteuerte Auslagerung



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit sog. Jobs für eine zeitgesteuerte Auslagerung festzulegen.

1	Job	
	Hinzufügen	Fügt einen neuen Job hinzu. Der Name des neuen Jobs wird
		fortlaufend nummeriert und kann umbenannt werden.
	Kopieren	Ein vorhandener Job wird kopiert. Dazu ist der Job zu
		markieren.
	Entfernen	Entfernt einen Job. Dazu ist der Job zu markieren.
	Umbenennen	Der Name des Jobs kann geändert werden. Dazu ist der Job
		zu markieren. Der Name darf keine Sonderzeichen enthalten.
2	Kameras	Wählen Sie die Kameras aus, deren Bilder ausgelagert
		werden.
3	Auslagerung	Pro Tag können maximal 160 GB über ein 1 Gigabit-Netzwerk
		ausgelagert werden.
		Folgende Voraussetzungen sind während der Auslagerung zu
		beachten:
		– Im Livemodus werden nicht mehr als 16 Kameras
		angezeigt.
		- Keine Suche in der Datenbank.
		– Keine Wiedergabe aufgezeichneter Bilder.
	Anzahl	Geben Sie die Anzahl der vergangenen Tage ein, die
	auszulagernder Tage	ausgelagert werden sollen.
	(vergangene Tage):	

	Aktuellen Tag	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der aktuelle Tag
	auslagern	ausgelagert werden soll.
		Hinweis:
		Bilder des aktuellen Tages werden nur bis zu dem Zeitpunkt
		ausgelagert, an dem der Job ausgeführt wird. Noch nicht
		gespeicherte Bilder dieses Tages werden nicht ausgelagert.
4	Tag und Zeit	Wählen Sie die Tage aus, an denen die Auslagerung erfolgen
		soll.
	Uhrzeit:	Geben Sie die Uhrzeit der Auslagerung ein.
5	Zielpfad	Wählen Sie das Ziellaufwerk aus.
	Durchsuchen	Öffnet ein Dialogfeld zur Auswahl des Zielpfades.
	Neues Netzlaufwerk	Fügt ein neues Netzlaufwerk hinzu.
	Netzlaufw. trennen	Entfernt ein Netzlaufwerk.
6	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

Beispiele einer zeitgesteuerten Auslagerung

Die Beispiele sollen den Auslagerungszeitraum der Bilder aufzeigen.

Beispiel 1:


Anzahl auszulagernder Tage (vergangene Tage):

Aktuellen Tag auslagern

굣

Sonntag

Uhrzeit: 11:00:00 (= Start der Auslagerung) Dazugehöriger Auslagerungszeitraum:




Beispiel 2:

Anzahl auszulagernder Tage (vergangene Tage):


Aktuellen Tag auslagern Sonntag

Uhrzeit: 11:00:00 (= Start der Auslagerung) Dazugehöriger Auslagerungszeitraum:



4.11 Berechtigungsstufen anlegen

Menue Berechtigungsstufen



In diesem Menue können Sie unterschiedliche Gruppen von Berechtigungen anlegen, wenn Sie über Administratorrechte verfügen. In diesen sog. Berechtigungsstufen legen Sie fest, welche Berechtigungen der Benutzer im System hat.

1	Neu	Legt eine neue Berechtigungsstufe an.
		Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie im Eingabefeld
		den Namen ein.
		Hinweis:
		– Die Berechtigungsstufe Administrator verfügt über alle
		Berechtigungen.
		– Ein Benutzer der Berechtigungsstufe Erweitert darf nur
		Benutzer anlegen, die weniger oder die gleichen
		Berechtigungen haben wie ein Benutzer mit der
		Berechtigungsstufe Normal .
2	Löschen	Löscht eine bestehende Berechtigungsstufe.
3	Verbindungs-	Nach Anklicken der Schaltfläche wird ein Dialogfeld geöffnet.
	Passwort	Geben Sie das Verbindungs-Passwort ein.
		Hinweis:
		Um eine Verbindung aufbauen zu können, muss das
		Verbindungs-Passwort mit dem Passwort der Remote-Station
		übereinstimmen.

4	Benutzergruppe	Ein Dialogfeld wird geöffnet. Wählen sie eine Benutzergruppe
	auswählen	des LDAP-Servers aus.
		Nach Bestätigung der Auswahl ist diese Benutzergruppe (im
		LDAP-Server) der Berechtigungsstufe in der Bosch Recording
		Station zugeordnet.
		Siehe auch Abschnitt 4.11.1 Benutzergruppe eines LDAP-
		Servers auswählen.
5		Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente (Kameras, Relais), die dem Besitzer dieser Berechtigungsstufe zur Verfügung stehen sollen. Bei Domekameras und Schwenk-/ Neigekameras wird noch eine 2. Spalte mit Kontrollkästchen angezeigt. Hinweis: Eine Mehrfachselektion der Elemente ist möglich. Klicken Sie
		anschließend auf ein Kontrollkästchen. Alle Kontrollkästchen der jeweiligen Spalte werden aktiviert oder nicht aktiviert. Die Kontrollkästchen vor den Elementen bedeuten:
		: Im Livemodus werden dem Benutzer nur die Kameras und Relais angezeigt, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		: Im Livemodus kann der Benutzer nur die Domekameras und Schwenk-/Neigekameras steuern, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		Bosch Recording Station bietet nur die IP-Kameras an, die bereits konfiguriert sind. Werden neue Kameras angelegt, muss der Zugriff darauf bei allen zugangsberechtigten Benutzern nachträglich konfiguriert werden.
6	DATA X	Wählen Sie durch Aktivierung der Kontrollkästchen die Zugriffsrechte der Berechtigungsstufe aus. Hinweis:
		Eine Mehrfachselektion der Elemente ist möglich. Klicken Sie anschließend auf ein Kontrollkästchen. Alle Kontrollkästchen der jeweiligen Spalte werden aktiviert oder nicht aktiviert. Dabei bedeuten die aktivierten Kontrollkästchen vor den Elementen:
		: Im Wiedergabemodus werden dem Benutzer nur die Kameras angezeigt, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist.
		DATUM: Die gespeicherten Bilder mit den Zusatzdaten (z.B. Datum, Uhrzeit, KBA-Daten) können gesucht, angesehen, ausgewertet, kopiert und ausgedruckt werden.
		: Die gespeicherten Bilder der jeweiligen Kamera können gelöscht werden.

7	Konfiguration	Legt fest, welche Funktion in der Konfiguration der Bosch
		Recording Station vom Besitzer dieser Berechtigungsstufe
		ausgeführt werden darf. Aktivieren Sie dazu das
		Kontrollkästchen vor der jeweiligen Funktion.
8	Video auslagern	Erlaubt Bedienern dieser Berechtigungsstufe das Auslagern
		von Videobildern.
		Hinweis:
		Bei den drei vordefinierten Berechtigungsstufen kann das
		Auslagern von Videobildern nicht deaktiviert werden.
9	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.11.1 Benutzergruppe eines LDAP-Servers auswählen

Menue Berechtigungsstufen > Schaltfläche Benutzergruppe auswählen...

Die Nutzung von LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) ermöglicht bei vernetzten Bosch Recording Stations, dass zentrale Informationen, wie z. B. Benutzergruppen, Benutzer, Passwörter usw., von einem Server abgerufen werden, um diese in den Bosch Recording Stations zu nutzen.

Der Vorteil davon ist:


- Im Netzwerk verfügbare Benutzer müssen nicht mehr an jeder Bosch Recording Station konfiguriert werden, sondern nur einmal am LDAP-Server.
- Einfacher Wechsel der Berechtigungsstufe eines Benutzers durch Ändern der Gruppenzugehörigkeit des Benutzers. Die Änderung der Gruppenzugehörigkeit erfolgt nur am LDAP-Server
- Ein Hinzufügen neuer Benutzer und ein Löschen nicht mehr vorhandenen Benutzer wird nur am LDAP-Server durchgeführt.
- Lokale Benutzer sind zusätzlich verfügbar. Sie werden weiterhin an jedem System angelegt.

Bevor Sie die untenstehenden Einstellungen vornehmen können, müssen die einzelnen Gruppen und deren Gruppenmitglieder am LDAP-Server eingerichtet werden. Diese Gruppen werden dann in der Bosch Recording Station den Berechtigungsstufen zugeordnet. Die Konfiguration des LDAP-Servers erfolgt in der Regel nicht durch den Administrator der Bosch Recording Station sondern durch den IT-Administrator.

Um die nachfolgenden Eintragungen vornehmen zu können, benötigen Sie die Hilfe Ihres IT-Administrators.

Hinweis:

Geben Sie alle Pfade so genau wie möglich an. Sie verkürzen dadurch die Suche am LDAP-Server. Die Dauer der Suche ist abhängig von der Größe der Datenbank und kann mehrere Minuten dauern.




	LDAP-Server-	
	Einstellungen	
1	LDAP-Server*:	Name oder IP-Adresse des LDAP-Servers.
2	Port*:	Port-Nummer des LDAP-Servers.(Standard: nicht
		verschlüsselt = 389; verschlüsselt = 636)
3	Verschlüsselung	Zur verschlüsselten Datenübertragung.
	aktivieren	
4	LDAP-Basis für	Eindeutiger Name (DN = distinguished name) des LDAP-
	Benutzer*:	Pfades, in welchem die Suche nach Benutzer stattfinden soll.
		Beispiel:
		Erfragen Sie bei Ihrem IT-Administrator den eindeutigen
		Namen (DN) der LDAP-Basis.
		Sie erhalten beispielsweise folgende DN:
		CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com
5	Filter für Benutzer*:	Filter, um den eindeutigen Namen des Benutzers zu suchen.
		Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um einen
		Benutzer mit der Benutzer ID xy im LDAP-Server zu finden.
		Für den Benutzer xy erhalten Sie beispielsweise folgenden
		Filter:
		((sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
		Ersetzen Sie xy durch %username% und geben Sie den Filter
		ein.
6	LDAP-Basis für	Eindeutiger Name des LDAP-Pfades, in welchem die Suche
	Gruppen*:	nach Gruppen stattfinden soll.

7	Filter für die Suche	Filter, um die Gruppenmitglieder einer Gruppe zu suchen.
	nach	Beispiel:
	Gruppenmitglieder*:	Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um den
	Gruppenmigneder :	User xy mit dessen DN (z. B.
		CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) im
		LDAP-Server zu finden.
		Sie erhalten beispielsweise folgenden Pfad:
		(&(objectclass=group)(member=DN).
		Ersetzen Sie DN durch %usernameDN% und geben Sie den
		Pfad ein.
	Proxy-Benutzer	
8	Benutzername (DN)*:	Eindeutiger Name des Proxy-Benutzers.
9	Passwort*:	Passwort des Proxy-Benutzers.
10	Testen	Testet, ob der Proxy-Benutzer einen Zugang zum LDAP-Server
		hat.
	Test der	
	Authentifizierung und	
	Gruppenzugehörigkeit	
	von Benutzern	
11	Benutzername:	Anmelde-ID des Benutzers, z.B. userB. Hier ist nicht die DN
		einzugeben.
12	Passwort:	Passwort des Benutzers.
13	Testen	Testet, ob die Benutzer-ID und das Passwort richtig sind.
14	Gruppe (DN):	Eindeutiger Name der Gruppe. Wird benötigt, um die
		Gruppenzugehörigkeit der Benutzer zu überprüfen.
15	Testen	Testet die Gruppenzugehörigkeit des Benutzers.
	Auswahl der	
	Benutzergruppe	
16	Filter für Gruppen:	Filter, um die Benutzergruppen zu finden.
		Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach dem Filter, um die
		Benutzergruppe im LDAP-Server zu finden.
		Sie erhalten beispielsweise folgenden Filter:
		((objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
		Geben Sie den Filter ein.
17	Benutzergruppen	Nach Anklicken werden im LDAP-Server die Benutzergruppen
	suchen	gesucht, in denen der Benutzer Mitglied ist.
18	vorhandene	Im Listenfeld werden die Benutzergruppen angezeigt.Wählen
	Benutzergruppe:	Sie die entsprechende Benutzergruppe aus.
19	ок	Die Benutzergruppe wird in das Menue Berechtigungsstufen
		übernommen.

4.12 Benutzer konfigurieren

Menue Benutzer



Um den Zugriff auf die Systemkomponenten und -daten zu schützen, können Bedienvorgänge nur von angemeldeten Benutzern vorgenommen werden. Dazu wird jedem Benutzer eine Berechtigungsstufe für die Arbeiten zugewiesen, die er auszuführen hat (siehe auch Abschnitt 4.11 Berechtigungsstufen anlegen).

Beachten Sie:

- Die Zahl der anzulegenden Benutzer ist nicht begrenzt.
- Das Benutzer-Passwort gilt nur für den Anmelde-Vorgang eines lokalen Benutzers.
- Die Berechtigung **Administrator** kann nur durch Administratoren vergeben werden.



HINWEIS!


Schützen Sie den Benutzer mit der Berechtigungsstufe **Administrator** unbedingt mit einem Passwort. Stellen Sie sicher, dass dieses Passwort nur den für dieses System verantwortlichen Personen bekannt ist.

1	Neu	Legt einen neuen Benutzer an. Klicken Sie auf Neu und geben Sie im Eingabefeld Name: einen Benutzernamen ein.
2	Löschen	Löscht einen bestehenden Benutzernamen. Wählen Sie in der Übersicht im unteren Teil des Dialogfeldes den Benutzernamen aus, den Sie löschen möchten und klicken Sie auf Löschen .
3	Name:	Name des Benutzers. Hier können Sie entweder einen neuen Benutzernamen eingeben oder einen bereits bestehenden abändern.

4	Passwort	Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie ein Passwort
		für den Benutzer ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.
5	Berechtigungsstufe:	Klicken Sie im Listenfeld auf den Pfeil nach unten und wählen
		Sie für den Benutzer eine Berechtigungsstufe aus.
6	4-Augen-Prinzip	Aktivieren Sie die Funktion, wenn sich der Benutzer nur
		gemeinsam mit einem anderen Benutzer im System anmelden
		darf.
7	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.13 Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Menue Sicherheit und Netzwerk




In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, wie z. B. Browser-Zugang und Verschlüsselung bei Netzwerk-Verbindungen.

1	Sicherheitseinstellung	
	en	
	Browser-Zugriff ohne	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Zugriff auf das
	Anmeldung zulassen	System über Browser (ohne Anmeldung) erlaubt sein soll.
		Hinweis:
		Die Funktion ist nicht für Standard-Anmeldungen möglich,
		sondern nur für selbst erzeugte HTTP-Anmeldungen.
	Berechtigter	Wählen Sie im Listenfeld den Benutzer aus, dessen
	Benutzer:	Berechtigung für den Zugriff verwendet wird.
	Alle	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn alle Benutzer die
	Berechtigungsstufen	Berechtigung erhalten sollen, das System zu beenden.
	dürfen das	Hinweis: In der Standardeinstellung ist nur der Administrator
	Videosystem beenden	berechtigt das System zu beenden.
	Remote-Konfiguration	Erlaubt eine Remote-Konfiguration der Bosch Recording
	zulassen	Station. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen.
2	Netzwerkadapter:	Wählen Sie den Netzwerkadapter aus.
3	Übertragungsrate	
	Übertragungsrate	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die
	beschränken	Übertragungsrate beschränken möchten.

	Senderate:	Wählen Sie die Senderate für Verbindungen zwischen Bosch
		Recording Station und Bosch Recording Station und Browser
		aus.
	Empfangsrate:	Wählen Sie die Empfangsrate aus.
4	UDP-Tunnelung (für	Ermöglicht eine Netzwerkverbindung zwischen Rechnern mit
	Firewallumgebungen)	Bosch Recording Stations über einem einzigen Port.
	UDP-Tunnelung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine
	aktivieren	Netzwerkverbindung zwischen Rechnern mit Bosch
		Recording Stations über einen festen Port zulassen möchten.
	Portnummer:	Geben Sie eine Portnummer ein, die noch nicht im Netzwerk
		verwendet wird. Die Portnummer muss beim Bosch
		Recording Station-Rekorder und beim Bosch Recording
		Station-Empfänger gleich sein.
		Hinweis:
		Dieser Port muss im Netzwerk freigeschaltet sein. Die
		Windows-Firewall des Rechners muss deaktiviert sein.
	Übertragungsverschlü	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn eine verschlüsselte
	sselung aktivieren	Datenübertragung erfolgen soll.
	Geheimsatz:	Geben Sie einen mindestens 10stelligen Geheimsatz ein. Der
		Geheimsatz muss auf beiden Rechnern gleich sein.
5	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.14 Fehlerweiterleitung konfigurieren

Menue Fehlerweiterleitung und SNMP



Im Störungsfall können z. B. externe Stellen über Netzwerk (= net send) SMS, Email oder Batch-Datei benachrichtigt werden. Die Störungsweiterleitung gilt auch für das Störungsrelais.

1	Benachrichtigung	Legen Sie hier die zu benachrichtigenden Stellen an.
	Hinzufügen	Öffnet ein Dialogfeld. Ein neuer Empfänger kann hinzugefügt werden, der im Falle einer Störung informiert wird. Hinweis: Der Rechnername darf keine Sonderzeichen enthalten. Der Messenger-Dienst im Empfänger muss gestartet sein.
	Ändern	Öffnet ein Dialogfeld. Angaben zu vorhandenen Empfängern können geändert werden. Wählen Sie in der Übersicht den Empfänger aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
	Entfernen	Ein vorhandener Empfänger kann aus der Benachrichtigungsliste entfernt werden. Wählen Sie in der Übersicht den Empfänger aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
	Testen	Testet die Verbindung zum Empfänger. Wählen Sie in der Übersicht den Empfänger aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
2	Einstellungen	Nehmen Sie hier die Einstellungen des Email-Servers und SMS-Dienstes vor.

	Email-Server	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich der Setup des
		Email-Servers. Machen Sie im Setup Angaben zu
		Sendername, Email-Adresse, Benutzername usw.
	SMS-Dienst	Nach Anklicken der Schaltfläche öffnet sich die Konfiguration
		des SMS-Dienstes. Machen Sie in der SMS-Konfiguration
		Angaben zu Wählparametern und Modems, Sendeoptionen
		usw.
3	Störungsrelais	Wählen Sie das Relais aus, dass eine Störungsweiterleitung
		auslöst.
4	SNMP	Bosch Recording Station sendet über SNMP (Simple Network
		Management Protocol) Zustandsmeldungen von Kameras,
		Relais, Eingängen und der Datenbank an einen SNMP-
		Empfänger.
		Siehe auch Abschnitt 4.15.1 MIB-Liste für SNMP und
		Abschnitt 4.15.2 Benachrichtigung über SNMP
		Hinweis:
		Das Senden von Meldungen über Relais, Eingänge und
		Datenbank kann ein- und ausgeschaltet werden.
		Kamerameldungen können nicht ausgeschaltet werden.
	Empfänger 1:	IP-Adresse oder Rechnername des 1. Empfängers.
	Empfänger 2:	IP-Adresse oder Rechnername des 2. Empfängers.
	SNMP GET Port:	Nummer des Ports, über den Zustände von Eingängen, Relais
		und Kameras abgerufen werden können.
	Zustandsmeldung:	Zeigt die Zustände, die eine SNMP-Nachricht auslösen. Zur
		Aktivierung ist das entsprechende Kontrollkästchen
		auszuwählen.
5	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.
<u> </u>		

Folgende Ereignisse führen zu einer Fehlerweiterleitung:

- die Kamera liefert kein Videosignal
- das Tagebuch kann nicht angelegt oder geschrieben werden
- die Bilder konnten vom Datenbank-Server nicht aufgezeichnet werden
- Datenbank-Server konnte nicht gestartet werden
- Festplattenausfälle: Laufwerk X deaktiviert, alle Laufwerk X deaktiviert
- Festplatte ist voll (geschützte Daten)
- interne Datenbankfehler
- Gerät konnte nicht gestartet werden
- Fehler bei zeitgesteuerter Auslagerung
- Referenzbildvergleich fehlgeschlagen

4.14.1 Einen Empfänger hinzufügen/Daten eines Empfängers ändern

Menue **Fehlerweiterleitung und SNMP** > Schaltfläche **Hinzufügen** oder Schaltfläche **Ändern** Hier geben Sie den Empfänger ein, der im Falle von Störungen zu benachrichtigen ist.

Benachrichtigung über Netzwerk:

Übertragungsart:	Wählen Sie die Übertragungsart Netzwerk (= net send) aus.
Rechnername/IP-	Geben Sie den Rechnernamen oder die IP-Adresse des Empfängers
Adresse	ein.
	Hinweis:
	Der Rechnername darf keine Sonderzeichen enthalten. Der
	Messenger-Dienst im Empfänger muss gestartet sein.
ОК	Übernimmt die Eingaben.

Benachrichtigung über Email:

Übertragungsart:	Wählen Sie die Übertragungsart Email aus.
Email-Adresse	Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein.
ОК	Übernimmt die Eingaben.

Benachrichtigung über SMS:


Übertragungsart:	Wählen Sie die Übertragungsart SMS aus.
Telefonnummer	Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
ОК	Übernimmt die Eingaben.

Benachrichtigung über Batchdatei:

Übertragungsart:	Wählen Sie die Übertragungsart Batchdatei aus.
Batchdatei	Geben Sie den Dateinamen ein oder klicken Sie auf die daneben
	befindliche Schaltfläche und wählen Sie die Datei aus.
ОК	Übernimmt die Eingaben.

4.15 Optionen konfigurieren

Menue Optionen



In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit optionale Einstellungen, z. B. automatischer Verbindungsabbau, Instant Playback, Akustische Signale, vorzunehmen.

1	Konfigurationsdaten					
	Laden	Eine neue Konfiguration kann geladen werden. Die neue Konfiguration überschreibt die Vorherige.				
	Speichern	Die Konfiguration kann auf Netzlaufwerk oder Datenträger gespeichert werden. Hinweis:				
		Aus Sicherheitsgründen sollte die Konfiguration immer auf einem externen Datenträger gespeichert werden.				
2	Sprache	Wählen Sie die Sprache der Bosch Recording Station aus. Änderungen werden erst nach einem Neustart der Bosch Recording Station übernommen.				
3	Alle Ansichten mit mehr als 9 Bildfenstern deaktivieren	Deaktiviert in der Bedienoberfläche der Bosch Recording Station alle Schaltflächen, die mehr als 9 Bildfenster anzeigen.				
	Alle Ansichten mit mehr als 4 Bildfenstern deaktivieren	Deaktiviert in der Bedienoberfläche der Bosch Recording Station alle Schaltflächen, die mehr als 4 Bildfenster anzeigen.				

	T = 22 22	
4	Bildfenster im	Zeigt in der Bedienoberfläche die Bildfenster in diesem
	Seitenverhältnis 16:9	Seitenverhältnis an.
	anzeigen	
5	Namen der Remote-	Zeigt in der Bedienoberfläche den Namen der Remote-Station
	Station in der	in der Titelleiste an.
		in der ritelieiste an.
	Titelleiste des	
	Bildfensters anzeigen	
6	Vollbildmodus	Deaktiviert im in der Bedienoberfläche der Bosch Recording
	deaktivieren	Station die Vollbild-Schaltfläche. Diese Einstellung ist bei
		einem Touchscreen sinnvoll, da je nach Modell eine Rückkehr
		in den Vollbildmodus nicht möglich ist.
7	Fenster der Recording	Wählen Sie aus, ob die Bedienoberfläche verkleinerbar sein
•	Station-Anwendung	
		soll. Änderungen werden erst nach einem Neustart der Bosch
	verkleinerbar	Recording Station übernommen.
8	Virtuelle Eingänge	Zeigt virtuelle Melder in der Bedienoberfläche nicht mehr an.
	ausblenden	
9	Rückspulzeit für	Geben Sie hier die Zeit ein. Eine Zeit zwischen 2 Sekunden
	zeitversetzte	und 300 Sekunden kann gewählt werden.
	Wiedergabe (Instant	Bei der Wiedergabe (Instant Playback) werden die
	Playback) [Sekunden]	gespeicherten Bilder der ausgewählten Kamera zeitversetzt
	Playback) [Sekulideli]	
		zum Livebild wiedergegeben. Sie sehen somit das Livebild
		der Kamera und das Bild dieser Kamera vor z. B.
		30 Sekunden. Die Wiedergabe erfolgt in Echtzeit.
10	Zeit bis zum	Geben Sie hier die Zeit ein, nach der ein automatisches
	automatischen	Abmelden erfolgen soll, wenn keine Bedienvorgänge am
	Abmelden, wenn das	System stattfinden.
	System nicht bedient	
	wird [Sekunden]	
11	Recording Station-	Startet automatisch die Anwendung, wenn Windows
11	_	
	Anwendung mit	gestartet wird.
	Windows-Sitzung	
	starten	
12	Automatischer	Diese Funktion dient dazu, dass das lokale Livebild und alle
	Verbindungsabbau	ISDN- und Netzwerk-Verbindungen nach einer bestimmten
		Zeit automatisch abgebaut werden, die zuvor von der Bosch
		Recording Station selbstständig aufgebaut wurden.
	Zeit bis zur Anzeige	Geben Sie hier die Zeit ein, nach der ein Warndialog
	des Warndialogs	angezeigt werden soll.
	[Sekunden]	Hinweis:
	[Sevanden]	
		Der Warndialog gibt Ihnen die Möglichkeit die Verbindung
		nicht oder sofort abzubrechen.
	Zeit bis zum	Geben Sie hier die Zeit ein, nach der ein Abbruch erfolgen
	Verbindungsabbau	soll, falls der Warndialog unbeantwortet bleibt (der Wert 0
	falls Warndialog	bedeutet, es erfolgt kein Abbruch).
	unbeantwortet bleibt	
ĺ	[Sekunden]	

13	Alarmbehandlung bei	Legt fest, wie im Live- oder Wiedergabemodus eingehende			
	eingehender	Alarme angezeigt werden.			
	Alarmübertragung				
	Alarmkameras im	Listet im Livemodus bei eingehenden Alarmen, die in Alarm			
	Livemodus	befindlichen Kameras oder Remote-Stationen in der			
	automatisch anzeigen	Geräteliste auf. Die Bilder werden automatisch angezeigt.			
	zusätzlich im	Im Wiedergabemodus erfolgt bei Alarmeingang eine			
	Wiedergabemodus	Umschaltung in den Livemodus. In Alarm befindliche Kameras			
		oder Remote-Stationen werden in der Geräteliste aufgelistet.			
		Die Bilder werden automatisch angezeigt.			
	Akustisches Signal	Weisen Sie ankommenden Video-Alarmen ein akustisches			
		Signal (wav-Datei) zu. Geben Sie Pfad und Dateinamen ein			
		oder klicken Sie auf Durchsuchen .			
	Abspielen	Spielt das akustische Signal ab.			
	Stop	Beendet das Abspielen des akustischen Signals.			
	Automatische	Zeichnet am Bosch Recording Station-Empfänger alle			
	Alarmaufzeichnung	eingehenden Alarme automatisch auf.			
		Hinweis:			
		Die automatische Alarmaufzeichnung wird auf der			
		Bedienoberfläche angezeigt.			
	Einstellungen	Öffnet ein Dialogfeld. Nehmen Sie nähere Angaben zur			
		automatischen Alarmaufzeichnung vor.			
		Siehe auch Abschnitt 4.15.3 Automatische Alarmaufzeichnung			
		konfigurieren			
13	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.			

4.15.1 MIB-Liste für SNMP

Die MIB-Liste (MIB = Management Information Base) zeigt den hierarchischen Aufbau der Objektbezeichner (OID = Object IdentifierI), die verwendet werden, um die einzelnen Objekte eindeutig zu kennzeichnen.

MIB BRS 8.9 Prefix = 1.3.6.1.4.1.5318.2501.1.1.8

	Text				N	umeric	[Min – Max]
Cameras					.1		
	Grabber				.1	.x	[.130]
	IP				.2	.X	[.1 –.64]
nOutModules					.2		
	Alarm inputs (Al)				.1		
	Alarm inputs (AI)	Analog IP			.1	.1 .x	[.1 – .16]
		IF	Camera			.x	[.1 – .64]
				Al		.y	[.1 – .10]
	Virtual inputs				.2	.X	[.1 – .32]
	Atm				.3	.x	[.1 – .8]
	Alarm panel				.4	.x	[.1 – .32]
	Foyer card reader				.5	.x	[.1 – .8]
	Relays				.6		
	Tolayo	Analog IP			.0	.1 .x	[.1 – .16]
		"	Camera	Relay		.x .y	[.1 – .64] [.1 – .5]
	Simulation input				.7	.X	[.1 – .4]
	POS input				.8	.X	[.1 – .64]
	ATM/POS input				.9	.X	[.1 – .128]
	Adam input				.10)	
		device input no	ı.			.x .y	[.1 – .8] [.1 – .18]
	Adam relay				.11		
		device relay no				.x .y	[.1 – .8] [.1 – .8]
)atabase					.3		

Values Cameras
Varaco Gamerae
Camera_Ok = 0 Camera_Video_Loss = 1 Camera_Image_Check = 2 Camera_Too_Noisy = 4 Camera_Too_Dark = 8 Camera_Too_Bright = 16 Camera_Not_Present = 32
Values InOutModules
Input_Off = 0 Input_On = 1 Input_Error = 2 Input_Not_Present = 3
Values Database
DB_Ok = 0 DB_Drive_Disabled = 1 DB_Drive_Compressed = 2 DB_No_data_Drives = 3 DB_Database_Error = 4 DB_No_Diary = 5 DB_Server_Overloaded = 6 DB_Server_Recovered = 7 DB_Write_Queue_Full = 8 DB_Protected = 9 DB_Disk_Full = 10 DB_Undefined = 11
Foyer card reader
1: Input of device 1 2: Input of device 2 3: Input of device 3 4: Input of device 4 5: Skimming-Input of device 1 6: Skimming-Input of device 2 7: Skimming-Input of device 3 8: Skimming-Input of device 4

4.15.2 Benachrichtigung über SNMP

Folgende Ereignisse führen zu einer Benachrichtigung:

- die Kamera liefert kein Videosignal
- das Tagebuch kann nicht angelegt oder geschrieben werden
- Datenbank-Server konnte nicht gestartet werden
- Festplattenausfälle: Laufwerk X deaktiviert, Laufwerk X nicht deaktiviert
- Festplatte ist voll (geschützte Daten)
- interne Datenbankfehler
- Livebild und Referenzbild sind unterschiedlich
- Bild verrauscht
- Bild zu dunkel
- Bild zu hell
- Relais aktiviert
- Relais nicht aktiviert
- Interne Störung oder Störung externe Festplatten (z. B. Störungsrelais hat ausgelöst,
 Festplatte ist voll
- Eingänge aktiviert (alle Bosch Recording Station-Eingänge)
- Eingänge deaktiviert (alle Eingänge)

4.15.3 Automatische Alarmaufzeichnung konfigurieren

Menue Optionen > Schaltfläche Einstellungen...




In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit die automatische Aufzeichnung eines Alarms einer Remote-Station zu konfigurieren.

1	Zielverzeichnis:	Klicken Sie auf und wählen Sie das Verzeichnis
		aus, in welches die Daten gespeichert werden.
2	Aufzeichnung automatisch	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Daten bei
	starten	Alarmeingang automatisch zu speichern.
3	Datengröße im	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Größe
	Zielverzeichnis überwachen	der gespeicherten Daten zu überwachen.
4	Warnhinweis bei mehr als	Geben Sie den Wert für die Datengröße im
	[MB]:	Zielverzeichnis ein. Bei Überschreitung des Wertes
		wird ein Warnhinweis angezeigt.
5	Freien Speicherplatz im	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den freien
	Ziellaufwerk überwachen	Speicherplatz im Ziellaufwerk zu überwachen.
6	Fehlermeldung bei weniger	Geben Sie den Wert für den freien Speicherplatz ein,
	als [MB]:	bei dessen Unterschreitung eine Fehlermeldung
		angezeigt wird.
7	Lösche alte Daten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Daten
		löschen möchten.
8	Älter als [Tage]:	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, ab dem Daten
		automatisch gelöscht werden.
		Beispiel: 3 bedeutet, dass Daten automatisch
		gelöscht werden, die älter als 3 Tage sind.
9	ОК	Übernimmt die Eingaben.

4.16 Software-Lizenzen aktivieren

Menue Software-Lizenzen



In diesem Dialogfeld haben Sie Möglichkeit Lizenzpakete zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgt durch einen Lizenz-Aktivierungsschlüssel.

Hinweis:

Bosch Recording Station-Lizenzpakete werden mit einem Autorisierungsbrief oder einer Autorisierungs-Email und einer darin befindlichen Autorisierungsnummer ausgeliefert. Sie müssen nach Installation der Software mit einem Lizenz-Aktivierungsschlüssel aktiviert werden. Wie Sie diesen Aktivierungsschlüssel erhalten, siehe *Abschnitt 4.16.1 Dialogfeld Lizenz aktivieren*

1	Aktivierbare	Wählen Sie das Lizenzpaket aus, welches Sie aktivieren
	Lizenzpakete	möchten.
2	Aktivieren	Öffnet ein Dialogfeld. Geben Sie den Lizenz-
		Aktivierungsschlüssel für das ausgewählte Lizenzpaket ein.
3	Aktivierte Pakete	Zeigt die aktivierten Lizenzpakete an.
4	Freigegebene	Zeigt die Leistungsmerkmale an, die aktiviert sind.
	Leistungsmerkmale	
5	Übernehmen	Übernimmt die Eingaben.

4.16.1 Dialogfeld Lizenz aktivieren

Menue **Software-Lizenzen** > Dialogfeld **Lizenz-Aktivierung** > Lizenz auswählen > Schaltfläche **Aktivieren...**

oder

Konfigurations-Assistent > Dialogfeld **Lizenz-Aktivierung** > Lizenz auswählen > Schaltfläche **Aktivieren...**



In diesem Dialogfeld können Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel eintragen, um ein Lizenzpaket zu aktivieren.

Hinweis:

Falls Ihre Computer-Hardware keine eindeutige Computer-Signatur liefert, können Sie einen Dongle mit einer festen Dongle-ID erwerben.

Bereits lizensierte Pakete müssen auf die Dongle-ID übertragen werden. Kontaktieren Sie dazu den Technischen Kundendienst von Bosch Sicherheitssysteme.

Der Dongle beinhaltet nicht die Lizenz selbst. Die Aktivierung mit Hilfe eines Lizenz-Aktivierungsschlüssel ist weiterhin nötig.

Sie besitzen eine Autorisierungsnummer und benötigen einen Lizenz-Aktivierungsschlüsssel:

- 1. Notieren Sie sich die Computer-Signatur, oder kopieren Sie die Computer-Signatur, und fügen Sie diese in eine Textdatei ein.
- 2. Geben Sie auf einen Computer mit Internet-Zugang folgende URL im Browser ein: https://activation.boschsecurity.com

Sie gelangen in den Bosch License Manager.

Folgen Sie den Anweisungen, um den Lizenz-Aktivierungsschlüssel abzurufen. Notieren Sie sich den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, oder kopieren Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel, und fügen Sie diesen in eine Textdatei ein.

3. In der Bosch Recording Station-Konfiguration, geben Sie im Dialogfeld **Lizenz aktivieren** den vom Bosch Lizenz-Manager abgerufenen Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein, und klicken Sie dann auf **Aktivieren**. Das Lizenz-Paket wird aktiviert.

Hinweis:

Bewahren Sie Autorisierungsnummer, Computer-Signatur und Aktivierungsschlüssel für mögliche technische Anfragen auf.

5 Remote-Konfiguration

Eine Remote-Station kann über die Bedienoberfläche fernkonfiguriert werden, wenn sich diese Remote-Station in der Geräteliste der lokalen Bosch Recording Station befindet. Im Gegensatz zur Standard-Konfiguration gibt es bei der Remote-Konfiguration folgende Einschränkungen:

- Die Konfiguration der Menues Aufzeichnungslaufwerke, Sicherheit und Netzwerk und Software-Lizenzen ist nicht möglich.
- Im Menue **Zeitgesteuerte Auslagerung** können keine Netzlaufwerke angelegt werden. Ein Zielpfad kann ausgewählt werden.
- Im Menue **Optionen** kann die Alarmbehandlung nicht konfiguriert werden.
- In der Konfigurationsseite von BVIP-Geräten ist die Anzeige eines Livebildes nicht möglich.

Hinweis:

Eine Remote-Konfiguration von DiBos-Remote-Stationen ist nicht möglich.

VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass nicht zur gleichen Zeit eine Bosch Recording Station fernkonfiguriert wird, wenn bereits die lokale Konfiguration geöffnet ist. Dieser Vorgang kann zu Datenverlusten führen.

6 Administration

6.1 Anmeldung als Windows-Benutzer

Um sich unter Windows als Benutzer anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie unter Windows den Befehl **Start > Abmelden** aus. Es erscheint der Windows-Abmeldedialog.
- 2. Das System meldet sich automatisch als Standardbenutzer (**BRSuser**) an und startet die Reording Station-Software.



HINWEIS!

Ein automatischer Start, z. B. nach einem Stromausfall, erfolgt als Standardbenutzer.

6.2 Anmeldung als Windows-Administrator

Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Gehen Sie wie folgt vor, um sich als Windows-Administrator anzumelden oder um von der Standardbenutzer- auf die Windows-Administratorebene zu wechseln.

- Beenden Sie das System. W\u00e4hlen Sie dazu in der Menueleiste den Befehl System > Beenden aus.
- 2. Wählen Sie unter Windows den Befehl **Start > Abmelden** aus. Es erscheint der Windows-Abmeldedialog.
- 3. Drücken Sie die linke Shift-Taste und klicken Sie auf die Schaltfläche **Abmelden**. Halten Sie dabei die linke Shift-Taste so lange gedrückt, bis der Windows-Anmeldebildschirm erscheint
- 4. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen an.



HINWEIS!

Ändern Sie nach der Installation aus Sicherheitsgründen das Passwort (siehe *Abschnitt 6.3 Ändern des Administrator-Passwortes*).

6.3 Ändern des Administrator-Passwortes

Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Gehen Sie wie folgt vor, um das Passwort zu ändern:

- 1. Melden Sie sich als Windows-Administrator an (siehe *Abschnitt 6.2 Anmeldung als Windows-Administrator*).
- 2. Drücken Sie STRG+ALT+ENTF. Das **Windows-Sicherheit** Dialogfeld erscheint.
- 3. Klicken Sie auf Kennwort ändern. Das Kennwort ändern Dialogfeld erscheint.
- 4. Geben Sie in den entsprechenden Feldern das alte und das neue Passwort ein und zur Bestätigung nochmals das neue Passwort.
- 5. Klicken Sie auf **OK**.


7 Anschaltungen

7.1 Netzwerkverbindung über DSL

Nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!

Die Anschaltung wird anhand des folgenden Beispiels erläutert:

Netzwerkverbindung Bosch Recording Station-Rekorder mit Bosch Recording Station-Empfänger über DSL



1	Bosch Recording Station-Rekorder		4	Bosch Recording Station-Empfänger	
	Computername:	BRS1		Computername:	Receiver1
	IP-Adresse:	192.168.1.10		IP-Adresse:	192.168.0.2
	Subnetmaske:	255.255.255.0		Subnetmaske:	255.255.255.0
2	UDP-Port:	1750	5	UDP-Port:	1750
3	DSL-Router		6	DSL-Router	
	Gateway: (Intranetadresse des Routers im LAN)	192.168.1.1		Gateway: (Intranetadresse des Routers im LAN)	192.168.0.254
	Öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers:	193.251.9.31		Öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers:	193.252.10.5

Beim Bosch Recording Station-Rekorder

In der Konfiguration des Rekorders:

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue **Remote-Stationen** aus.
- 2. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie den Namen der Remote-Station (Bosch Recording Station-Empfänger) ein.
- 3. Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Remote-Station (Bosch Recording Station-Empfänger) ein, z. B. 193.252.10.5.
- 4. Wählen Sie bei Bedarf Geringe Bandbreite (Livemodus) aus.
- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Sicherheit und Netzwerk aus.
- 7. Wählen Sie UDP-Tunnelung aktivieren aus.
- 8. Geben Sie unter **Portnummer:** eine freie Nummer ein (z. B. 1750).

Hinweis:

Überprüfen Sie mit dem Befehl netstat -a, dass der Port nicht belegt ist.

9. Klicken Sie auf OK.

Mapping von IP-Adresse und Computernamen:

1. Öffnen Sie das Programm Notepad.

2. Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Remote-Station und den Computernamen der Remote-Station (Bosch Recording Station-Empfänger) ein. Die Adresse und der Computername müssen durch mindestens ein Leerzeichen oder Tabulator getrennt sein.



- 3. Speichen Sie die Datei unter dem Dateinamen Imhosts in das Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
- 4. Entfernen Sie im Windows Explorer die Dateiendung .txt. Die Datei darf keine Endung enthalten.
- 5. Starten Sie den Computer neu.

In der Konfiguration des Routers:

- 1. Verwenden Sie die Standardkonfiguration des Netzanbieters.
- 2. Aktivieren Sie die Firewall des Routers.
- Aktivieren Sie die Port-Weiterleitung und leiten Sie den in der Bosch Recording Station konfigurierten UDP-Port (z. B. 1750) an die IP-Adresse des Bosch Recording Station-Rekorders (z. B. 192.168.1.10) weiter. Verwenden Sie dazu die Herstellerunterlagen des Routers.

Hinweis:

DSL-Router und Bosch Recording Station-Rekorder müssen sich im selben Netzwerk befinden.

Beim Bosch Recording Station-Empfänger

In der Konfiguration des Empfängers:

- 1. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Remote-Stationen aus.
- 2. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie den Namen der Remote-Station (Bosch Recording Station-Rekorder) ein.
- 3. Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Remote-Station (Bosch Recording Station-Rekorder) ein, z. B. 193.251.9.31.
- 4. Wählen Sie bei Bedarf Geringe Bandbreite (Livemodus) aus.
- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Wählen Sie in der Konfiguration das Menue Sicherheit und Netzwerk aus.
- 7. Wählen Sie **UDP-Tunnelung aktivieren** aus.
- 8. Geben Sie unter **Portnummer:** die Portnummer ein, die Sie bereits im Bosch Recording Station-Rekorder verwendet haben (z. B. 1750).

Hinweis:

Überprüfen Sie mit dem Befehl netstat -a, dass der Port nicht belegt ist.

9. Klicken Sie auf OK.

Mapping von IP-Adresse und Computernamen:

- 1. Öffnen Sie das Programm Notepad.
- Geben Sie die öffentliche Adresse (Internetadresse) des Routers der Remote-Station und den Computernamen der Remote-Station (Bosch Recording Station-Rekorder) ein. Die Adresse und der Computername müssen durch mindestens ein Leerzeichen oder Tabulator getrennt sein.



- 3. Speichen Sie die Datei unter dem Dateinamen lmhosts in das Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
- 4. Entfernen Sie im Windows Explorer die Dateiendung .txt. Die Datei darf keine Endung enthalten.
- 5. Starten Sie den Computer neu.


In der Konfiguration des Routers:

- 1. Verwenden Sie die Standardkonfiguration des Netzanbieters.
- 2. Aktivieren Sie die Firewall des Routers.
- 3. Aktivieren Sie die Port-Weiterleitung und leiten Sie den in der Bosch Recording Station konfigurierten UDP-Port (z. B. 1750) an die IP-Adresse des Bosch Recording Station-Rekorders (192.168.0.2) weiter. Verwenden Sie dazu die Herstellerunterlagen des Routers.

Hinweis:

DSL-Router und Bosch Recording Station-Empfänger müssen sich im selben Netzwerk befinden.

Bei mehreren Bosch Recording Station-Rekordern hinter dem DSL-Router



Hinweis:

Befinden sich mehrere Bosch Recording Station-Rekorder hinter dem DSL-Router wird der Einsatz eines VPN (Virtual Private Network) empfohlen. Nähere Informationen bezüglich VPN-Einstellungen erhalten Sie bei Bosch Sicherheitssysteme.

7.2 Anschaltung Geldausgabeautomat (seriell)


An die Bosch Recording Station können über einen Schnittstellenprozessor max. 4 Kundenbediente Geldausgabeautomaten KBA oder 3 Kundenbediente Geldausgabeautomaten und 1 Zutrittskontrollsystem angeschaltet werden. Es bestehen folgende Anschaltevarianten der KBA:

Variante 1:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind von der Bosch Recording Station nicht weit abgesetzt. Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt.


Lösungsmöglichkeit:

Die Anschaltung der einzelnen KBA erfolgt direkt am Schnittstellenprozessor und ist KBAspezifisch auszuführen. Die Entfernung zwischen Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA beträgt max. 15 m. Anschalteprinzip:



1	Bosch Recording Station	3	Schnittstellenprozessor
2	max. 15 m	4	KBA1 - KBA4

Anschaltung detailliert:



1	Bosch Recording Station	4	Schnittstellenprozessor
2	COM x	5	KBA1 - KBA4
3	Verbindungskabel 9-polig		


Variante 2:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind von der Bosch Recording Station weiter abgesetzt. Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können nicht so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt. Jedoch stehen die KBA so nahe beieinander, dass sie alle mit dem Schnittstellenprozessor so verbunden werden können, dass die Entfernung zwischen Schnittstellenprozessor und jedem einzelnen KBA weniger als 15 m beträgt.

97


Lösungsmöglichkeit:

Die Anschaltung der einzelnen KBA erfolgt direkt am Schnittstellenprozessor und ist KBAspezifisch auszuführen. Zur Reichweitenerhöhung werden zwei OVS zwischen Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor benötigt. Anschalteprinzip:



1	Bosch Recording Station	4	max. 1000 m
2	max. 15 m	5	Schnittstellenprozessor
3	OVS	6	KBA1 - KBA4

Anschaltung detailliert:



1	Bosch Recording Station	6	max. 1000 m
2	COM x	7	OVS 2 BR1 und BR2: Stellung 2/3 ST3: Pin 2 = Empfangsleitung, Pin 3 = Sendeleitung
3	9 pol.	8	Schnittstellenprozessor
4	Verbindungskabel 9-polig, Sachnummer 4.998.079.686 (Verbindung 1:1)	9	zu KBA1 - KBA4
5	OVS 1 BR1 und BR2: Stellung 1/2 ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 = Empfangsleitung (Durch Umstecken der Brücken BR1 und BR2 im OVS ist ein Vertauschen der Sende- und Empfangsleitung möglich.)		


Variante 3:

Die Kundenbedienten Geldausgabeautomaten KBA sind von der Bosch Recording Station weiter abgesetzt. Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor sowie Schnittstellenprozessor und KBA können nicht so miteinander verbunden werden, dass die Entfernung jeweils weniger als 15 m beträgt. Die einzelnen KBA stehen nicht so nahe beieinander, dass sie alle mit dem Schnittstellenprozessor so verbunden werden können, dass die Entfernung zwischen Schnittstellenprozessor und jedem einzelnen KBA weniger als 15 m beträgt.

Lösungsmöglichkeit:


Die Anschaltung des Schnittstellenprozessors erfolgt direkt an der Bosch Recording Station. Zur Reichweitenerhöhung werden jeweils zwei OVS zwischen Schnittstellenprozessor und KBA benötigt.

Anschalteprinzip:



1	Bosch Recording Station 4 OVS		ovs
2	max. 15 m	5	max. 1000 m
3	Schnittstellenprozessor	6	KBA1-KBA4

Anschaltung detailliert:



1	Schnittstellenprozessor	7	OVS 1
			BR1: Stellung 1/2
			BR2: Stellung 1/2
			ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 =
			Empfangsleitung
2	Verbindungskabel zur Bosch	8	Reichweite max. 1000 m
	Recording Station (COM x)		
3	wie KBA1	9	OVS 2 (Brückeneinstellung
			entsprechend KBA)

4	zu KBA2 - KBA4	10	KBA-spezifische Kabelverbindung oder Adapter
5	Verbindungskabel 9-polig, Sachnummer 4.998.079.686 (Verbindung 1:1)	11	KBA1
6	9 pol.		


Hinweis:

Durch Umstecken der Brücken BR1 und BR2 im OVS ist ein Vertauschen der Sende- und Empfangsleitung möglich.

7.3 Anschaltung einer Gefahrenmeldeanlage

7.3.1 Allgemeines

Die Anschaltung der Bosch Recording Station an eine Gefahrenmeldeanlage (GMA) erfolgt über eine RS 232-Schnittstelle an COM x, z. B. unter Zwischenschaltung eines Schnittstellenumsetzers OVS.




1	Bosch Recording Station
2	COM x
3	RS 232- Schnittstelle
4	Schnittstellenumsetzer OVS
5	Bosch GMA

Bei der Anschaltung der Bosch Recording Station sind an der jeweiligen GMA keine alarmspezifischen Modifikationen erforderlich (das benötigte Schnittstellenmodul muss vorhanden sein). Alle Einstellungen erfolgen über die Bedienoberfläche der Bosch Recording Station.

Die GMA muss die Datenübertragung freigeschaltet haben und mit einem entsprechenden Schnittstellenmodul ausgerüstet sein (siehe jeweilige Anschaltung).

Mit der Baugruppe OVS können evtl. unterschiedliche Sende- und Empfangsbelegungen der Geräte auf seiten der V.24-Verbindung ausgeglichen werden. Die Brücken BR1 und BR2 sind umzustecken.

Brückenbelegung Schnittstellenumsetzer OVS



Austausch von Sende- und Empfangsleitung

Variante 1:

BR2, BR1: Stellung 1/2

ST3: Pin 2 = Sendeleitung, Pin 3 = Empfangsleitung

Variante 2:

BR2, BR1: Stellung 2/3


ST3: Pin 2 = Empfangsleitung, Pin 3 = Sendeleitung

Steckerbelegung OPTO		Steckerbelegung V.24	Steckerbelegung V.24 (ST3)		
Richtung	Anschluss	Richtung	Anschluss		
Eingang -	1	Sender/Empfänger *	2		
Eingang +	6	Empfänger/Sender *	3		
Ausgang +	5	0 V	5		
Ausgang -	9				
* abhängig von BR1/BR2					

Hinweis:


Zur Verkabelung werden Fernmeldekabel vom Typ J-Y(St)Y 2x2x0,6 empfohlen. Der Kabelschirm ist zur Verhinderung von Erdströmen zentralenseitig zu erden.

7.3.2 Anschaltung an NZ 500 (20 mA)



Schirmbeidraht nur an NZ 500 anschließen.				
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6				
1	Bosch Recording Station	4	Reichweite max. 1000 m	
2	COM x	5	NZ 500	
3	ovs	6	SU 500 (BR1 gesteckt = 1200 bit/s)	


7.3.3 Anschaltung an BZ 500 (20 mA)



		COM 2 und COM 3 nur mit Schnittstellenbaugruppe ERSE 10	
1	Bosch Recording Station	5 BZ 500 LSN	
2	COM x	6 SM 20	
3	ovs	7 ANNE 10	
4	Reichweite max. 1000 m	8	COM 1 bis COM 3


Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008 7.3.4

V.24-Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008



Brückenbelegung (V) auf der SMA		Die Anschaltung der AZ 1010/NZ 1008 muss	
Steckbrücke V1 in Pos. 2/3		zentralenseitig programmiert werden.	
Pegel	Pegel für V.24-Schnittstelle		
1	Bosch Recording Station	4 AZ 1010/NZ 1008 (Anschaltung m	
		zentralenseitig programmiert werd	
2	COM x	5 SMA	
3	max. 25 m	6	SMA (Steckbrücke V1 in Position 2/3,
			Pegel für V.24-Schnittstelle)


20 mA-Anschaltung an AZ 1010/NZ 1008



Brückenbelegung (V) auf der SMA		Schirmbeidraht nur an AZ 1010/NZ 1008	
·		anschließen. Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,6	
Pegel für V.24-Schnittstelle			
1	Bosch Recording Station	4	Reichweite max. 1000 m
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	LNA
5	AZ 1010/NZ 1008		

7.3.5 Anschaltung an NZ 1012

V.24-Anschaltung an NZ 1012




1	Bosch Recording Station	5	EAN
2	COM x	6	SSM
3	max. 25 m	7	ZSN SW-Ausgaben: 18508.0 A8.1,
4	NZ 1012		18508.1 A8.1

Dip-Fix-Belegung (S) und Brücken (V) auf der SSM					
Schnittstelle 1:		Schnittstelle 2:			
S0	ein:	1200 Baud	S4	ein:	1200 Baud
S1	aus:	Bosch Recording Station	S5	aus:	Bosch Recording Station
S2	ein:	Sendepriorität bei NZ 1012	S6	ein:	Gerät ist angeschlossen
S3	ein:	Gerät ist angeschlossen	S7	ein:	Sendepriorität bei NZ 1012
V2, V4	gesteckt:	V.24-Schnittstelle	V12, V14	gesteckt:	V.24-Schnittstelle

Hinweis:

Eine Anschaltung an die Schnittstelle 2 ist möglich.


20 mA-Anschaltung an NZ 1012



1	Bosch Recording Station	5	NZ 1012 (Brücken der SSM auf 20 mA einlegen.)
2	COM x	6	GOM
3	ovs	7	EAN
4	Reichweite max. 1000 m		

7.3.6 **Anschaltung an NZ 1060**

V.24-Anschaltung an NZ 1060




1	Bosch Recording Station	5	ZAN
2	COM x	6	SIE
3	max. 25 m	7	ZVE (SW-Ausgaben: 18033.0 A6.2,
4	NZ 1060		18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)

Vorzugsweise sind die Schnittstellen 6 bis 9 zu verwenden, projektspezifisch ist auch ein Anschluss an die Schnittstellen 2 bis 5 möglich.

Entsprechende Schnittstelle auf AUX programmieren (1200 Baud), Brücken auf SIE (V1, V3) für V.24-Schnittstelle einlegen.


20 mA-Anschaltung an NZ 1060



1	Bosch Recording Station	5	NZ 1060
2	COM x	6	GOM
3	OVS	7	ZAN
4	Reichweite max. 1000 m		


Vorzugsweise sind die Schnittstellen 6 bis 9 zu verwenden, projektspezifisch ist auch ein Anschluss an die Schnittstellen 2 bis 5 möglich. Entsprechende Schnittstelle auf AUX programmieren (1200 Baud), Brücken auf SIE (V2, V4) für 20 mA-Schnittstelle einlegen.

7.3.7 Anschaltung an UEZ 1000 (20 mA)



Schirmbeidraht nur an UEZ 1000 anschließen. Installationskabel J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6			
1	Bosch Recording Station	5	UEZ 1000
2	COM x	6	AVK
3	OVS	7	20 mA-1 bis 20 mA-3
4	Reichweite max. 1000 m		


7.3.8 Anschaltung an UEZ 2000 (20 mA)



Schir	Schirmbeidraht nur an UEZ 2000 anschließen.		COM 4 und COM 5 nur mit
Installationskabel J-Y (St) Y 2x2x0,6		Schnittstellenbaugruppe SEMO1	
1	Bosch Recording Station 5		UEZ 2000 LSN
2	COM x	6	SM 20
3	ovs	7	AVM 100
4	Reichweite max. 1000 m	8	COM 1 bis COM 5


Anschaltung an UGM 2020 7.3.9

20 mA-Anschaltung an UGM 2020 über TESP (bei Telefonie)



1	Bosch Recording Station	5	UGM 2020
2	COM x	6	TESP (Br. 1-4 offen)
3	ovs	7	SGK (SW-Ausgaben: SGKUGM)
4	Reichweite max. 1000 m	8	EPC/EPC2 (ab EAPS-4, EAPS-5)

20 mA-Anschaltung an UGM 2020 über UESS



1	Bosch Recording Station	5	UGM 2020
2	COM x	6	ÜSS (Überspannungsschutz)
3	ovs	7	SGK (SW-Ausgaben: SGKUGM)
4	Reichweite max. 1000 m	8	EPC/EPC2 (ab EAPS-4, EAPS-5)

8 Störungsbeseitigung und Überprüfung

Dieses Kapitel enthält Hinweise zu Störungsursachen, die möglicherweise bei der Erstinbetriebnahme oder während des Betriebs auftreten können. Wenn Sie die Störungsursache nicht beseitigen können, wenden Sie sich bitte an den Produktservice-Video des Herstellers.

8.1 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät bleibt während der		Deinstallieren Sie Bosch
Boot-Phase des Rechners		Recording Station, und
stehen.		installieren Sie die Software
Die Bosch Recording Station-		anschließend neu.
Anwendung bleibt stehen.		
Meldung, dass sich Dateien	Auf den Laufwerken befinden	Überprüfen Sie mit dem
auf den Laufwerken befinden,	sich korrupte Sektoren oder	Programm Chkdsk das
auf die nicht zugegriffen	defekte Dateien.	Laufwerk, auf der sich das
werden kann.		Betriebssystem befindet.
		Um Laufwerke zu überprüfen,
		die Bilddaten enthalten,
		starten Sie das Programm
		AnalyzeDatabase.exe.
		Löschen sie in beiden Fällen
		die betroffene Dateien.
		Ebenso die Verzeichnisse, in
		denen sich defekte Dateien
		befinden.
		Hinweis:
		Bei jedem Start der Bosch
		Recording Station wird eine
		Auflistung der defekten
		Dateien in die Log-Datei des
		DBServers geschrieben.
Alle Kameras sind	Kein Videosignal vorhanden.	Netzwerkverbindung
ausgekreuzt.		überprüfen.
	Lizenzierung fehlt.	Lizenzierung vornehmen.
Netzwerkverbindung kann	Rechnername ist mehrfach	Rechnername nicht mehrfach
nicht aufgebaut werden und	vergeben.	vergeben.
Kameras sind ausgekreuzt.	IP-Adresse ist nicht korrekt.	Korrekte IP-Adresse
		eingeben.
	Firewall ist aktiviert.	Firewall deaktivieren oder
		wenn nicht möglich, UDP-
		Tunnelung benutzen.
Alle Eingänge der GMA sind	Schnittstellenstörung zur	Schnittstellenstörung
länger als 10 Sekunden in	GMA.	beheben.
Alarm.	Lizenzierung fehlt.	Lizenzierung vornehmen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Videosignal einer Kamera fehlt.	Kein Videosignal vorhanden.	Videosignal überprüfen.
Bilder konnten nicht geschrieben werden.	Bilder werden in zu viele Archive geschrieben.	Aufzeichnung anpassen.
Software-Leistungsmerkmal funktioniert nicht.	Lizenzierung fehlt.	Lizenzierung vornehmen. Lizenzierung ist in der Konfiguration ersichtlich.
Keine ISDN-Verbindung vorhanden.	Verbindungspasswort von Sender und Empfänger stimmen nicht überein.	Verbindungspasswort überprüfen.
	Falsches Protokoll ist eingestellt.	Entsprechendes Protokoll (EURO-ISDN) über einen ISDN-PCI-Setup auswählen.

8.2 Überprüfen der Netzwerkverbindung

Angaben zur Vernetzung

Zur Inbetriebnahme und Prüfung des Netzwerkes werden folgende Angaben vom Netzwerkbetreiber benötigt:

- IP-Adresse
- Subnet Maske
- (Gateway)

Hinweise zur Prüfung der Vernetzung

Zur Inbetriebnahme und Prüfung der Vernetzung verwenden Sie folgende Testprogramme:

- 1. Wählen Sie Start > Alle Programme > Accessories > Command Prompt aus.
- 2. Folgende Befehle stehen Ihnen u.a. zur Verfügung:

ping

Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn das TCP/IP-Protokoll installiert wurde.

ping localhost

Das Programm überprüft die Kommunikation zum eigenen Rechner.

ping <Name der Remote-Station> oder

ping <TCP/IP-Adresse der Remote-Station>

Das Programm überprüft die Kommunikation zur Remote-Station.

arp -a

Das Programm zeigt andere Rechner an, nachdem mit ihnen bereits Kontakt aufgenommen wurde.

ipconfig

Zeigt alle aktuellen TCP/IP-Netzwerkkonfigurationswerte an (IP-Adresse, Subnet Maske, Standard-Gateway)

tracert <Name der Remote-Station>

Dieses Programm ermittelt die Route zu einem Ziel.

net view

Zeigt alle verfügbaren Remote-Stationen an.

Hinweis:

Ping funktioniert nicht, wenn in der Konfiguration UDP-Tunnelung aktiviert ist.

Überprüfen der optionalen KBA-Anbindung 8.3

Die Überprüfung des Datentelegramms zwischen Bosch Recording Station und KBA kann mit dem Programm Hyper Terminal von Windows® XP erfolgen.

- Starten Sie das Programm mit dem Menue Start > Alle Programme > Accessories > **Communications > HyperTerminal.**
- Geben Sie nach dem Start einen Namen (Testnamen) in das Dialogfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- Wählen Sie im folgenden Dialogfeld die Schnittstelle aus, an welche der Schnittstellenprozessor angeschlossen ist (Eingabefeld Connect using). Bestätigen Sie mit OK.
- Geben Sie folgende Parameter ein:
 - Bits pro Sekunde: 9600
 - Datenbits: 8 - Parität: Keine - Stopbits: 1
 - Flusssteuerung: Kein Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.
- Aktivieren Sie im Menue File > Properties > Settings > ASCII-Setup das Kontrollkästchen Append line feeds to incoming line ends. Bestätigen Sie mit OK.

Die Konfiguration von Hyper Terminal ist beendet. Die Daten können ausgewertet werden.

Datentelegramm zwischen Bosch Recording Station und Schnittstellenprozessor:

■1■280897■1318■08896■	•	■ ■1	1
■1■280897■1318■08896■	■82054135■0532	037398■ ■	1 (2)
■1■280897■1318■08896■	■82054135■0532	037398■220■	•• (3)
■ 1 ■ 280897 ■ 1318 ■ 08896 ■	■82054135■0532	037398 = 220 = 2	2== (4)
■ 1 ■ 280897 ■ 1318 ■ 08896 ■	■82054135■0532	037398■220■	•• (5)
■1■280897■1318■08896■	■82054135■0532	037398■220■	6
(7) (8) (9) (10) (1)	1) (12)	13) (14)	(15)

1	Karte in KBA	8	Datum		
2	Karte von KBA erkannt	9	Uhrzeit		
3	Betrag eingegeben	10	Transaktionsnummer	(abhängig von KBA und	
4	Hand zum Geld	11	Automatennummer	Rechenzentrum (nicht immer vorhanden)	
5	Geldentnahme	12	Bankleitzahl		
6	Transaktionsende	13	Kontonummer		
7	Schnittstellennummer	14	Betrag		
(0 - 3 für KBA1 - KBA4)		15	Kameranummer/Aktion		

Hinweis:

Aktion 1 = Meldung Karte in KBA

Aktion 2 = Meldung Hand zum Geld

Bei einigen KBAs erfolgt eine Meldung sobald die Karte eingesteckt wird, jedoch ohne BLZ und Kontonummer. Bei anderen KBAs erst dann, wenn auch die BLZ und Kontonummer gelesen wurden und die Pin-Eingabe korrekt erfolgte.

8.4 Überprüfung der Web-Anbindung

Überprüfen Sie nach der Aktivierung der Web-Applikation, ob tatsächlich ein Zugriff erfolgen kann.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den Web-Browser (Internet Explorer 6.x und höher).
- 2. Geben Sie im Browser unter Adresse http://<hostname> ein. Als <hostname> kann entweder die IP-Adresse oder der Name des Rechners, auf dem der Web-Server installiert wurde, angegeben werden.
 - Die Anmeldemaske der Web-Applikation der Bosch Recording Station wird dargestellt, wenn die Verbindung aufgebaut ist. Eine Anmeldung ist nun möglich.

Hinweise für Wartung und Service 9

9.1 **Durchzuführende Wartungsarbeiten**

Nehmen Sie nachfolgende Wartungsarbeiten vor:

- Am System selbst:
 - alle Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen
 - Lüfter kontrollieren und ggf. reinigen
 - Bildschirm bei Verschmutzung reinigen
 - Systemzeit kontrollieren und ggf. einstellen
- Die letzten fünf gespeicherten Bilder pro Kamera sind bezüglich deren Qualität (z. B. Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast) zu überprüfen.
- Die in den Archiven abgelegten Bilder sind stichprobenartig zu überprüfen (bzgl. Bildqualität und Zusatzdaten).
- Mindestens eine Auslösung durch eine evtl. angeschlossene GMA oder eines direkt angeschlossenen Kontaktes ist vorzunehmen. Die dabei in den Archiven abgelegten Bilder sind zu kontrollieren und anschließend wieder zu löschen.
- Die Auslastung des Festplattenspeichers ist zu kontrollieren. Evtl. sind, in Absprache mit dem Kunden, Bilder zu löschen.
- Eine Reinigung aller frei zugänglichen Kameras und Objektive sowie Domekameras und Frontscheiben von Außenkameras ist vorzunehmen. Dabei sind die Anschlusskabel und Stecker zu kontrollieren.
- Die bei der Installation der Anlage ausgedruckten oder abgespeicherten Referenzbilder sind mit den Livebildern der entsprechenden Kameras bezüglich deren Ausrichtung zu vergleichen. Der Kunde ist für den eingestellten Bildausschnitt gegenüber der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (BGV) verantwortlich.
- Eine Funktionsprüfung nach UVV Kassen hat mindestens 1x monatlich zu erfolgen. Die SP 9.7/7, Anforderungen an die Prüfung von optischen Raumüberwachungsanlagen ist zu beachten.
- Überprüfung des kundeneigenen Druckers (1 Ausdruck).
- Bei ISDN-Anschluss ist eine Testverbindung aufzubauen.
- Bei KBA-Anschluss:
 - Anschlusskabel am Schnittstellenprozessor und am OVS überprüfen
 - Übertragung der Transaktionsdaten kontrollieren
 - Zuko-Dateneinblendung (Verbindungskabel zum Zuko überprüfen)
- Eine Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten ist im Betriebsbuch vorzunehmen.



Alle Arbeiten am System, die den Aufzeichnungsbetrieb beeinträchtigen, dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den Kunden durchgeführt werden. Sie sind bei UVV-relevanten Geräten vorzugsweise außerhalb der Schalteröffnungszeiten durchzuführen.

Wartungsarbeiten, die für den Betreiber verbleiben

Für den Betreiber verbleibt:

- der Wechsel der Tonerkartusche beim Laserdrucker,
- das Nachfüllen von Druckerpapier oder der Papierkartusche des Videoprinters und
- der Wechsel der Farbpatrone beim Tintenstrahldrucker.

9.2 Software-Update

Das Einspielen der Software erfolgt prinzipiell als Windows-Administrator.

9.3 Störungsbeseitigung

Folgende Störungen sind gegebenenfalls zu beheben:

Gegenlicht:

Wird bei den Aufnahmen eine Beeinträchtigung durch Gegenlicht festgestellt, ist die Lichtquelle z. B. durch Vorhänge an den Fenstern oder Blenden an den Leuchten abzudecken oder der Standort der Kamera zu verändern.

- Spiegelungen:

Ist die optische Raumüberwachungsanlage innerhalb einer durchschuss- oder durchbruchhemmenden Verglasung installiert, kann es aufgrund der Beleuchtungsverhältnisse zu Spiegelungen kommen. Diese sind umso stärker, je höher die Beleuchtungsstärke innerhalb der Verglasung ist. Solche Spiegelungen lassen sich u. a. dadurch reduzieren, dass der Bereich außerhalb der Verglasung stärker beleuchtet wird und die Kameras näher an der Verglasung positioniert werden. Spiegelungen lassen sich auch oft durch Abdunkeln von Lichtquellen hinter oder neben der Kamera vermeiden. Falls diese Maßnahmen nichts helfen, kann ein Polarisationsfilter vor dem Objektiv angebracht werden.

Schärfe:

Bei der Kontrolle der Aufnahmen ist darauf zu achten, dass im festgelegten Aufnahmebereich Personen und Gegenstände scharf abgebildet werden. Damit die Bildschärfe besser eingestellt werden kann, können sog. Grau- oder ND-Filter vor dem Objektiv verwendet werden.

Verschmutzungen:

Häufig wird die Qualität der Aufnahmen durch Verschmutzung des Objektivs oder der Scheibe des Sicherheitsgehäuses beeinträchtigt.

Eine Funktions- oder Störungsbeseitigung kann erfolgen über

- 1. einen erneuten Ab- und Aufbau der lokalen oder entfernten Verbindung,
- 2. das Verlassen des Programms mit anschließendem Neustart oder
- 3. einen Warmstart oder dem Aus- und Einschalten des Systems (dazwischen ca. 20 Sekunden Wartezeit),

Sollte dies nicht zum regulären Betrieb führen, ist die Konfiguration zu überprüfen. Kann die Störung nicht behoben werden, erfolgt der Austausch des Systems.

10 **Technische Daten**

Die technischen Daten entnehmen Sie dem Datenblatt.

Index

Α

Adressen einer GMA (Bosch G Series) den Eingängen zuordnen 52

Adressen einer GMA den Eingängen zuordnen 51

Alarmbearbeitung konfigurieren 59

Alarmkameras anzeigen 82

Alarmsequenz konfigurieren 59

Alarmsimulation konfigurieren 42

Alarmübertragung konfigurieren 65

ATM/POS-Eingänge konfigurieren 55

Aufzeichnungseinstellungen der JPEG IP-Kameras

konfigurieren 40

Aufzeichnungseinstellungen der MPEG4/H.264 IP-

Kameras konfigurieren 37

Aufzeichnungslaufwerke konfigurieren 20

Automatische Alarmaufzeichnung 82

automatische Aufzeichnung eines Remote-Station-

Alarms konfigurieren 87

Automatischer Verbindungsabbau 82

В

Benutzer konfigurieren 75

Berechtigungsstufen anlegen 70

Browser-Zugang konfigurieren 77

D

Domekameras/Schwenk-/Neigekameras konfigurieren 29

Ε

Email Server Setup konfigurieren 62

F

Fehlerweiterleitung konfigurieren 79

Feiertage hinzufügen 35

Feiertagsdatei laden 35

Foyerleser konfigurieren 46

G

Geldautomaten konfigurieren 44

GMA-Eingänge konfigurieren 49

ı

I/O-Module konfigurieren 57

Instant Playback 82

IP-Kameras hinzufügen/ändern 22

IP-Kameras suchen 22

IP-Kameras und Encoder 22

J

JPEG IP-Kameras konfigurieren 32

ı

LDAP-Server - Benutzergruppen auswählen 72

Linienzustände einer GMA den Eingängen zuordnen 50

Lizenzen aktivieren 88

M

MIB-Liste 85

MPEG4/H.264 IP-Kameras automatisch hinzufügen 16,

23

MPEG4/H.264 IP-Kameras bearbeiten 24

MPEG4/H.264 IP-Kameras konfigurieren 26

N

Netzwerk durchsuchen 16, 23

O

Optionen konfigurieren 82

Р

POS-Eingänge konfigurieren 53

F

Remote-Stationen konfigurieren 63

S

Skimming-Schutz 46 SNMP konfigurieren 82 Standard-Konfiguration

allgemein 20

U

UDP Tunnelung 77

V

Verbindungsabbau - automatisch 82

Virtuelle Eingänge konfigurieren 43

7

Zeitgesteuerte Auslagerung konfigurieren 68 Zeitpläne konfigurieren 35

Zeitsteuerung der Foyerleser konfigurieren 48

118 de | Index Bosch Recording Station

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Werner-von-Siemens-Ring 10 85630Grasbrunn Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011